

Philips
Microchaîne DVD
composantes

100 W
caisson de basses

MCD183



L'obsession du son

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

Profitez d'une expérience sonore unique grâce à cette microchaîne DVD composantes Philips. Avec le système d'enceintes offrant une puissance de sortie totale de 100 W RMS, vous n'en croirez pas vos oreilles. De plus, vous pouvez visualiser des photos et écouter de la musique via USB direct.

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Lecture de DVD, DivX[®], (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

Améliorez votre expérience musicale

- USB Direct pour la lecture de photos et de musique
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- 100 W RMS au total

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Points forts

Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

USB Direct

Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Lecture de DVD/DivX et CD-MP3/WMA

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS/1 800 W PMPO
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, Dolby Digital

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"
- Type de caisson de basses: passif

Lecture vidéo

- Code région DVD: 2
- Supports de lecture: DVD+RW, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modes de lecture de disques: angle, PBC, ralenti, Zoom, Affichage à l'écran, reprise de lecture à l'arrêt, contrôle parental, Répétition A-B
- Vidéo - améliorations: balayage progressif

Lecture audio

- Supports de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: 2 x RCA (Audio), sortie vidéo composantes, sortie vidéo composantes (CVBS),

- Sortie péritel, Sortie S-Vidéo
- Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Nombre de disques: 1
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Écran LCD

Accessoires

- Câbles/Connexion: câble vidéo composite (Y), Câble MP3 Link, cordon d'alimentation
- Télécommande: télécommande 38 touches avec pile lithium
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 8,5 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 135 x 150 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 255 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 270 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 350 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 125 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 314 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 200 millimètre
- Largeur de l'emballage: 545 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 250 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 255 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 160 millimètre

Alimentation

- Alimentation électrique: 220 - 240 volt



Date de publication
2017-08-04

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com