



Philips
Unitate internă

DVD
20x ReWriter

SPD2414BM

DVD, RAM și CD totul-în-unul

Unitatea DVD RW internă Philips citește și inscripționează orice tip de DVD, format dublu strat și CD. Este ușor de instalat chiar și pentru utilizatorii neexperimentați. Și având în vedere că provine de la coinventatorul unităților optice Blu-ray, DVD și CD, puteți conta pe fiabilitatea sa.

Descoperiți cea mai recentă tehnologie

- Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
- Format DVD-RAM acceptat

Performanțe superioare

- Scriere 8x pentru DVD+R DL
- Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură față
- Viteză de scriere uimitoare, de 20x

Comoditate

- Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
- Dual Format

Fiabilitate și robustețe în condiții extreme

- Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripționării la viteze mari
- Reinscripționare sigură cu Seamless Link

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Viteză de inscripționare

- DVD+R: 20X (24300 KB/sec), CAV
- DVD-R: 20X (24300 KB/sec), CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- DVD-R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
- DVD-RAM: 12X (16200 KB/sec), P-CAV

Viteză de reinscripționare

- DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV
- DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), CLV
- CD-RW: 32X (4800 KB/sec), CAV

Viteză de citire

- DVD-ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV
- CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
- DVD-RAM: 12X (16200 KB/sec), P-CAV
- Timp de acces: 140
- Dimensiune buffer: 2 MB

Conectivitate

- Interfață: Interfață IDE (ATAPI)
- Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, leșire audio analogic S/D, Conector pentru alimentare CC, leșire audio digital, Conector interfață IDE, Jumper Master/Slave

Comoditate

- Ușor de instalat: Plug and Play

Cerințe sistem

- Spațiu pe hard disk: 650 MB

- PC OS: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
- memorie RAM: 128 MB

Specificații tehnice

- Umiditate: 20 - 80% RH (fără condensare)
- Interval temperatură de funcționare: 5 - 50 °C
- Interval temperatură de stocare: -40 - 80 °C
- Standarde de siguranță: EN60950, EN60825,UL1950
- Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC Partea 15

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 34879 3
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 17 x 14,8 x 4,2 cm
- Greutate brută: 0,86 kg
- Greutate netă: 0,74 kg
- Greutate proprie: 0,12 kg

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 34880 9
- Număr de ambalaje: 10
- Greutate brută: 9,1 kg
- Cutie exterioară (L x l x l): 38 x 32 x 24 cm
- Greutate netă: 7,4 kg
- Greutate proprie: 1,7 kg

Repere

Calibrare dinamică

Calibrarea dinamică optimizează calitatea inscripționării DVD-urilor, pentru unitățile DVD+RW de mare viteză.

Writer cu format dublu pentru +/- DL

O unitate nouă care permite inscripționarea pe suporturi media dublu strat +R și -R de 8,5 GB

Plug and Play

Tehnologia Plug and Play vă permite să instalați sau să adăugați noi componente și să le puneți în funcțiune fără a parcurge operații complexe de instalare sau analize tehnice.

Legătură fără întreruperi

Seamless Link previne erorile de inscripționare

Capacitate de stocare de 8,5 GB

Stocați 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură față

DVD-RAM

Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o adevărată unitate MultiRecording care suportă toate formatele de CD și DVD.

Viteză de scriere 20x

Beneficiind de ultimele tehnologii, această unitate a atins o viteză maximă de scriere de 20x. Astfel, a devenit cea mai rapidă unitate din lume care asigură atât viteză, cât și stabilitate.



Data apariției 2009-08-14

Versiune: 1.1.3

12 NC: 8670 000 31945
EAN: 87 12581 34879 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com