



Philips
ηχείο σύνδεσης

- Υποδοχή Lightning
- για iPod/iPhone



AD315

Μουσική από το iPhone 5

Είτε στο γραφείο σας είτε οπουδήποτε αλλού, το ηχείο σύνδεσης AD315 προσφέρει κρυστάλλινο ήχο που γεμίζει το χώρο σας. Είναι συμβατό με το iPhone 5 και με τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, ενώ διαθέτει μπαταρία για να ακούτε τη μουσική σας παντού.

Πεντακάθαρος ήχος

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική

- Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Προηγμένη ευελιξία

- Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε

PHILIPS

Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 5ης γενιάς

Ήχος

- Ισχύς: 8W RMS
- Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)



Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 300 x 133 x 116 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 387 x 161 x 143 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 1,65 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AA (LR6)
- Αριθμός μπαταριών: 4
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 8 ώρ.

AD315/12

Χαρακτηριστικά

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Αναπαραγωγή μουσικής και φόρτιση μέσω της υποδοχής Lightning



Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Είσοδος ήχου



Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.



Ημερομηνία έκδοσης
2013-09-14

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com