

Philips
Leitor de CDs

MP3

AZ1130



Desfrute da sua música MP3

Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ1130, elegante e portátil, permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita em formato MP3 com a ajuda de funções fáceis de utilizar.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduzir CD MP3 significa que reproduz MP3 como um CD de áudio normal.
- Compatível com CD-Recordable e CD-ReWritable
- Rádio estéreo FM/MW

Fácil de utilizar

- Visor LCD multifunções
- Mistura/programação/Repetição de CD

PHILIPS

Especificações

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do Rádio: FM, MW

Som

- Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 3"
- Controlo do volume: rotativo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2



- Acabamento: Metal
- Tipos de altifalante: Altifalantes

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 416 x 200 x 287 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 360 x 152 x 225 mm
- Peso: 2,2 kg
- Peso incl. Embalagem: 2,8 kg

Potência

- Tipo de bateria: LR14
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 6

Destaques

Reprodução CD MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Compatível com CD-R/RW

A compatibilidade com CD-Regravável significa que o sistema áudio pode reproduzir discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são graváveis uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CDs áudio, enquanto que os discos CD-RW podem ser gravados e regravados várias vezes, e apenas podem ser lidos em leitores de CDs áudio compatíveis. O sensor de captação laser e o circuito de descodificação de CD dos leitores compatíveis com CD-RW são especialmente concebidos para ler a camada de gravação de troca de fase especial do CD-RW áudio, garantindo que pode sempre reproduzir os discos gravados em casa no seu sistema de CDs áudio.

Rádio estéreo FM/MW

Rádio estéreo FM/MW

Visor LCD multifunções

Visor LCD multifunções

Mistura/programação/Repetição de CD

Mistura/programação/Repetição de CD



Data de publicação
2015-01-22

Versão: 1.0.9

12 NC: 9073 101 02306
EAN: 87 10895 93022 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com