



Philips
Auriculares Hi-Fi
inalámbricos

Imán de 40 mm con cierre posterior.

Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas

SHC8535



Libertad inalámbrica, sonido nítido

Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo SHC8535/10 de Philips son lo último en comodidad personal.

Te olvidarás de que los llevas puestos

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Almohadillas suaves premoldeadas que garantizan un ajuste cómodo

La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
- El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
- Cómoda sintonización automática que garantiza la mejor recepción

Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- Carga sencilla y cómoda con una base inalámbrica

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Relación señal / ruido: > 68 dB
- Separación entre canales: > 30 dB
- Rango de frecuencia: 10 - 21.000 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Modulación: FM
- Número de canales: 3
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863,5 - 864,5 MHz

Cómodas funciones

- Indicador de carga de la batería
- Desconexión automática
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
- Indicador de nivel bajo de batería

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2,4 V de CC
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC

de 8 V/375 mA

Caja exterior

- Peso bruto: 3,72 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 26 x 32,5 cm
- Peso neto: 1,968 kg
- Peso tara: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Unidades por caja: 3

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24 x 32 x 12,2 cm
- Peso bruto: 1,032 kg
- Peso neto: 0,656 kg
- Peso tara: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 19,5 x 20 x 10 cm
- Peso: 0,308 kg

Destacados

Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño de tamaño natural

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Controlador de altavoz de 40 mm

El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Cómoda sintonización automática

Cómoda sintonización automática que garantiza la mejor recepción

Almohadillas suaves premoldeadas

Almohadillas suaves premoldeadas que garantizan un ajuste cómodo

Carga sencilla y cómoda

Carga sencilla y cómoda con una base inalámbrica



Fecha de emisión
2016-04-06

Versión: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com