



Philips
Auriculares con micrófono

Control. 14,8 mm, abiertos parte
post.

Auricular

SHE3015BK

Graves extra

Cuerpo blando para un ajuste cómodo

Los auriculares Philips SHE3015 con cuerpo blando proporcionan un ajuste cómodo. Están disponibles en colores llamativos. El micrófono con control integrado permite mantener conversaciones de manos libres con el móvil cómodamente.

Disfruta de la calidad del sonido

- Controladores de altavoces de 14,8 mm para un sonido de alta calidad
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad

Muy cómodos de llevar

- Almohadillas de goma frontal para mayor comodidad
- La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo

Diseñados para la comodidad

- Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad
- Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Respuesta de frecuencia: 9 - 22 000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: cobre
- Diámetro del altavoz: 14,8 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada de alimentación máxima: 25 mW
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Acabado del conector: cromado de níquel
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: 3,5 mm

Caja exterior

- Longitud: 34,5 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 19,7 cm
- Peso bruto: 1,2586 kg
- Altura: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73225 9
- Peso neto: 0,3216 kg
- Peso tara: 0,9370 kg

Caja interior

- Longitud: 17,9 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 8 cm
- Altura: 6 cm
- Peso neto: 0,0402 kg
- Peso bruto: 0,1287 kg
- Peso tara: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73225 6

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17,5 cm
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso
- Anchura: 5,2 cm
- Profundidad: 2,8 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 73225 2
- Peso bruto: 0,0339 kg
- Peso neto: 0,0134 kg
- Peso tara: 0,0205 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 2,1 cm
- Anchura: 1,6 cm
- Profundidad: 1,25 cm
- Peso: 0,0134 kg

Diseño

- Color: Negro

Destacados

Altavoces de 14,8 mm

Los controladores de altavoces grandes de 14,8 mm integrados en los auriculares ofrecen una calidad de sonido excepcional.

Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo repetidamente.

Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

Almohadilla de goma frontal

Una almohadilla de goma frontal proporciona una estructura totalmente blanda para una mayor comodidad.

Estructura blanda

La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Micrófono integrado

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.



Fecha de emisión
2024-04-21

Versión: 1.2.4

EAN: 69 23410 73225 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com