



Philips  
Draagbare TV's

25,9 cm (10,2") LCD, breedbeeld



PVD1079



## Handige draagbare hybride TV

Met USB 2.0- en SD-kaartsleuven voor digitale bestanden

Met deze draagbare TV kunt u genieten van de voordelen van digitale TV, een elektronische programmagids en andere digitale content. In de tussentijd kunt u foto's bekijken en DivX-video's en MP3/WMA-muziek afspelen via de ingebouwde USB- en SD-kaartsleuf van de TV.

### Ervaar de digitale, interactieve TV-beleving

- Ondersteuning voor DVB-T voor free-to-air-kanalen (digitale TV en radio)
- Elektronische programmagids (EPG)

### In real-time genieten van draagbaar TV-entertainment

- Bekijk Free-to-air TV-uitzendingen in real-time
- Compatibel met PAL/NTSC

### Altijd perfect beeld

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- Diapresentaties bekijken
- DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3- en WMA-muziek afspelen

### Voor ultiem gebruiksgemak

- Geniet met de ingebouwde batterij\* van maximaal 3 uur afspelen
- USB 2.0-connector en SD-geheugenkaartsleuf
- AV-aansluiting voor het delen van video

# PHILIPS

## Kenmerken

### Ondersteuning voor DVB-T

Kies voor een nog intensere entertainmentervaring en geniet gratis van programma's op digitale kanalen. Met DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ontvangt u gratis digitale TV- en radioprogramma's in Europa. Het signaal wordt digitaal gehouden, zonder analoge tussenstappen, om de hoogst mogelijke kwaliteit te behouden.

### Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak onvolkomenheden, in de LCD-branch

aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVD-spelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVD-spelers zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

### DivX®- en MPEG4-films afspelen

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-formaat bekijken. DivX is een MPEG-4-

videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home cinema-systemen.

### USB 2.0 en SD-kaartsleuf

Geniet van meer capaciteit om foto's, video's en MP3-muziekbestanden supersnel over te zetten met behulp van USB 2.0. Ook hebt u meer capaciteit om foto's, video's en MP3-muziekbestanden op uw draagbare DVD-speler op te slaan wanneer u een SD-kaart in de ingebouwde SD-kaartsleuf plaatst.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiagonaal (inch): 10,2 inch
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 222,0 x 133,2 mm
- Pixelpitch: 0,1905 x 0,1905 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 W RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG4, Divx

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

## Connectiviteit

- AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
- DC-ingang: 9 V
- USB
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereohoofdtelefoon x2
- SD/MMC-kaartsleuf: SD-kaartsleuf

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch installeren

- Gebruikersinterface: Elektronische programmagids 7 dagen, Automatische update programmalijst, Elektronische programmagids, Nu & Straks, TV- en radio-modus, Meerdere ondertitels ondersteund
- Beveiligingsniveaus voor kinderen: Vergrendeling met PIN-code

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC-in 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Afstandsbediening: AY5510
- Meegeleverde accessoires: Antenne
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB Terrestrial \*
- Tunerbereik: UHF, VHF
- Videoweergave: PAL

## Videodecodering

- Beeldformaat: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Ontvangst-demodulatie: COFDM 2K/8K, Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2, Netwerk: MFN/SFN, QPSK

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 275 x 240 x 170 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 1,5 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 330 x 116 x 287 mm
- Afmetingen van hoofdverpakking: 246 x 350 x 300 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 2
- Gewicht van de omdoos: 5 kg



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983  
EAN: 87 12581 39501 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)