

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

MP3

FWM15



Reprodução CDs MP3

Repare no atraente sistema Mini Hi-Fi de MP3 FWM15, que proporciona um som incrivelmente rico, e tire partido da liberdade de ouvir 30 horas das suas músicas MP3 favoritas. Intuitivo e simples - são alguns dos atributos que tornam este equipamento agradável de utilizar!

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de Altifalantes de Graves de Alcance Total
- Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- Carregador de 3 discos para reprodução de CD WMA/MP3
- Deck de cassetes duplo
- Reprodução de 30 horas de música de CD MP3

Definições de som personalizadas

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x20 watts
- **Melhoramento do Som:** Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost de 3 níveis

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Gama completa

Reprodução de Áudio

- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Mecânico
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Reprodução Contínua
- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de Reprodução de Discos:** 40 Faixas Programáveis, Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória
- **Tipo de Carregamento:** Carrossel de 3 CDs
- **Número de decks:** 2
- **Número de Discos:** 3

Gravação de Áudio

- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade

- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Tipo de Ecrã:** FTD
- **Standby para Poupansa de Energia:** 1 watt
- **Indicações:** Modo DIM

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW, Manual do Utilizador
- **Telecomando:** 21 teclas

Dimensões

- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 200 x 310 x 235 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 615 x 414 x 417 mm
- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 265 x 310 x 330 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 13 kg

Corrente

- **Alimentação:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1 W

Produtos em destaque

Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W

Altifalante de Graves Gama Total

Carregador de 3 discos para CD WMA/MP3

30 horas de música no CD de MP3

Deck de cassetes duplo

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com