



Philips Streamium  
Satellite Streamium

**Streamium**

**WAS7005**



My room my music



Music follows me



Music broadcast



## Ma musique dans toutes les pièces

### Le plaisir musical en toute liberté

En installant un satellite WAS7000 de Philips dans chaque pièce, vous accédez instantanément et sans fil à toute votre collection musicale stockée sur le centre Streamium. De plus, vous pouvez écouter votre baladeur GoGear ou votre iPod sur la station d'accueil 2 en 1 disponible en option.

#### Un plaisir illimité et sans fil

- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
- Diffusion sans fil entre le Streamium Audio Center et les satellites
- Fonctions alarme et minuterie
- Station d'accueil pour baladeur GoGear et iPod (en option)
- USB direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

#### Navigation et commande aisées

- Navigation aisée par artiste, album ou liste de lecture
- Jamais sans ma musique, Ma musique partout, Chacun sa musique

#### Performances sonores de qualité

- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes
- Amplificateur numérique classe D pour un son de qualité

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Son

- **Paramètres de l'égaliseur:** Classique, jazz, Neutre, Pop, Rock, techno
- **Puissance musicale:** (20) W
- **Puissance de sortie:** Puissance musicale 10 W + 10 W
- **Accentuation du son:** Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Égaliseur actif
- **Type:** Enceintes Super Sound Panel
- **Réglage du volume:** Augmentation/réduction du volume

### Enceintes

- **Enceintes intégrées:** 2
- **Types d'enceintes:** Caisson de basses intégré, Système d'enceintes Super Sound Panel, Non amovible

### Lecture audio

- **Format de compression:** MP3, PCM, WMA
- **Mode de lecture du disque dur:** Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- **Mode de diffusion du disque dur:** Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Compatible ID3-Tag
- **Fréquences d'échantillonnage:** 8 - 48 kHz (MP3)

### Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- **Nombre de présélections:** 60
- **Bandes du tuner:** FM

### Connectivité

- **Antenne:** Dipôle FM
- **Entrée cinch audio:** AUX analogique (centre/

- satellite)
- **Entrée AUX:** Entrée ligne
- **Casque:** 3,5 mm
- **Alimentation:** 220 V 50 Hz
- **Connexions sans fil:** Réseau local sans fil (802.11g)
- **Universal Plug-and-Play sans fil:** Compatible
- **Réseau local filaire:** 1 Ethernet (RJ-45)

### Confort

- **Rétroéclairage**
- **Couleur de rétroéclairage:** Blanc
- **Type d'affichage:** LCD, 128 x 96 matrice, 48 x 42 mm (satellite)
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Prise pour casque**
- **Affichage multilingue à l'écran:** Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- **Télécommande:** 1 voie
- Indication de l'intensité du signal
- **Fixation murale/Projection au plafond:** Fixation murale
- **gestion de contenu numérique:** Logiciel WADM inclus

### Accessoires

- **Piles:** 2 piles AA
- **Télécommande:** Télécommande 1 voie
- **Carte de garantie:** Carte de garantie
- **Câbles:** Câble Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM d'installation et logiciel WADM

### Dimensions

- **Dimensions du carton (LxPxH):** 422 x 201 x 349 mm
- **Poids du carton principal:** 5,1 kg
- **Dimensions du produit (l x P x H):** 360 x 128 x 283 mm
- **Poids de l'appareil:** 4,2 kg

## Points forts du produit

### Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre Streamium Audio Center garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre Streamium Audio Center pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

### Système d'enceintes Super Sound Panel

Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.

### Amplificateur classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique classe 'D' convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur classe 'D' génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

### Diffusion sans fil

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Au lieu de cela, vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

### USB direct-MP3/WMA

Avec le mode USB Direct, vous pouvez sélectionner votre musique sur une clé USB et en lire le contenu. Que ce soit pour écouter des chansons ou exporter du contenu, il suffit d'un geste simple : brancher la clé USB.



Date de publication  
2009-02-12

Version: 1.2.5

12 NC: 8670 000 31456  
EAN: 87 12581 34541 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)