

Philips Streamium
Vezeték nélküli audió

Streamium

WAC5



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Play
Windows
Media™



CERTIFIED

POWERED BY



Érje el CD-it a lakás bármelyik pontjából!

Csak csatlakoztatnia kell a már meglévő hangrendszerhez

Tárolja teljes CD-gyűjteményét 80 GB kapacitású merevlemezen, élvezze a zenét a lakás minden helyiségében. Csatlakoztassa a készüléket már meglévő hangrendszeréhez, és a zene a lakáson belül mindenhová elkíséri. A berendezés kezelése az LCD kijelzővel ellátott távvezérlővel egyszerű és gyors.

Bővíthető

- Akár 5 Wi-Fi hangszóróegység hozzáadásával bővítheti rendszerét

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
- Többhallgatóhoz hozzáférésű streamek akár 5 egységes streaminghez
- A 80 GB-os merevlemez akár 1500 CD tárolására és lejátszására is alkalmas
- Vezeték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

Egyszerű navigáció és kezelés

- Zenesugárzás az egyedejű lejátszáshoz valamennyi állomáson
- Music Follows Me: szobáról szobára követi a zene
- PC/Mac távvezérlő a felhasználóbarát navigáláshoz
- Közvetlen tartalom-hozzáférés előadóhoz, albumhoz és lejátszási listákhoz

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Hanglejtás

- **Tömörítési formátum:** PCM, MP3, WMA
- **Adathordozók lejátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Lemezlejátszási módok:** 99 darab programozható műsorszám, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés/Véletlen sorrendű/Program
- **Merevlemez lejátszási mód:** Album, Műfaj, Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, Azonos műfaj
- **Merevlemez streaming mód:** Wi-Fi sugárzás 5 állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, „Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”
- **ID3 tag támogatás**
- **Betöltő típus:** Nyílás
- **MP3 bitáviteli sebesség:** 8-320 kb/s és VBR

Hangfelvétel

- **Audiofájl-formátum:** MP3
- **Átviteli sebesség:** 128, 160 kb/s
- **Adatrögzítő média:** HDD
- **Rögzítési sebesség:** 1 x, 4 x

Médiatárolás

- **Merevlemez kapacitása:** 80 GB

Csatlakoztathatóság

- **Hátoldali csatlakozók:** Vonalkimenet, Digitális koaxiális kimenet, Digitális optikai kimenet, AUX

be

- **Vezeték nélküli csatlakozások:** Vezeték nélküli LAN (802,11g)
- **Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play:** Bekapcsolva
- **Egyéb csatlakozások:** Ethernet
- **Áram:** 220 V 50 Hz

Kényelem

- **Háttérvilágítás**
- **Háttérfény színe:** Fehér
- **digitális tartalomkezelés:** DMM szoftverrel ellátva
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** holland, angol, francia, német, olasz, spanyol
- **Távvezérlő:** 2-utas LCD-kijelzős távvezérlő
- **jelerősség kijelzése**

Tartozékok

- **Elemek:** 4 x AAA
- **Kábelek:** Ethernet kábel
- **CD-ROM:** Telepítő CD-ROM
- **Távvezérlő:** PC/Mac távvezérlő (központ)

Méretetek

- **Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):** 472 mm széles x 177 mm magas x 416 mm mély
- **Fő kartondoboz súlya:** 4 35 kg
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 360 mm széles x 70 mm magas x 325 mm mély
- **Készülék tömege:** 4,1 kg

Termékkijelölések

Vezeték nélküli streaming

A Vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat leolvasni és tárolni audioeszközön. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A *Music follows Me* szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A *Music Broadcast* funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A *My Room, My Music* szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.

Akár 5 Wi-Fi hangszóróegység hozzáadása

Többhallgatóhoz hozzáférés

A Philips vezeték nélküli központi hangrendszerével a családtagok egy időben hallgathatják kedvenc zenéjüket a lakás öt külön szobájából.

80 GB-os merevlemez-terület / 1500 CD

A 80 GB kapacitású merevlemez a digitális zenefájlok hihetetlenül széles választéka tárolható. A páratlanul gyors rögzítési sebességű merevlemez akár 1500 CD-nyi zene is helyet kaphat, felülmúlhatatlan gyorsaságának köszönhetően egy adott zeneszámot szinte egyszerre „rippelhet” és játszhat le.

Univerzális Plug & Play

A Universal Plug & Play egy ipari szabványtechnológia, mellyel bármilyen, a Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre csatlakozhat zene fogadása vagy átvitele céljából. A vezeték nélküli zeneközpont az Universal Plug & Play segítségével egyszerű és szabványos módon csatlakozik a többi, Universal Plug & Play használatára alkalmas készülékre. Könnyedén csatlakoztathatja vezeték nélküli zeneközpontját más készülékekhez, tartalom fogadása vagy átvitele céljából.

Zenesugárzás - party üzemmód!

Itt az ideje, hogy végre a DJ-pult mögé álljon! A pult mögül a vezeték nélküli zeneközpont segítségével a különféle helyiségekben elhelyezett hangszóróegységekhez továbbíthatja kedvenc slágereit. Indulhat a buli!

Music Follows Me

A „Nyomomban a zene” funkcióval kedvenc zeneszáma szobáról-szobára követi a hallgatót, anélkül, hogy a zeneszámot újból meg kellene keresnie, és ismét el kellene indítania a lejátszást. Mindössze egy gombnyomás, és kedvenc zenéje az elbűvölt hallgatót az egész lakásban követi.

PC/Mac távvezérlő

A Philips PC/Mac távvezérlőjének egyetlen gombnyomásával egyszerűen választhat a dalok számai közül. A hatsoros kijelző a műsorszámról, az előadóról, az albumról, a műfajról és a lejátszási listákról nyújt könnyen érthető tájékoztatást, ezzel az intuitív böngészéssel a fájlkeresés még nagymennyiségű fájl esetén is könnyű. A kiemelkedő funkcionalitású vezérlő egy kézzel is kezelhető.

Közvetlen tartalom-hozzáférés

Nem kell többé átböngésznie magát a teljes gyűjteményen, ha kedvenc előadójának egyik számát keresi. A Philips vezeték nélküli központi hangrendszerének beépített intuitív kezelői felületével közvetlen és azonnali hozzáférés lehetséges a merevlemezre tárolt zeneszámokhoz (akár 750 CD-lemeznyi felvétel), a felvételeket előadó, album, lejátszási lista, műfaj és műsorszámok szerint csoportosítva.

* A Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

* Az aktuális tárolókapacitás ennél kevesebb



Kiadás dátuma
2007-11-06

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 100 12724
EAN: 87 10895 88858 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com