

Philips
Автомобильная
мультимедиа система

8,9 см (3,5") полноцв. дисплей

DVD

CED320



Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами

в поездке

Наслаждайтесь в поездке фильмами, музыкой и фотографиями с различных источников с Philips CED320. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, обеспечивающая непрерывность наслаждения музыкой.

Обогатите свое восприятие аудио и видео

- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

Превосходные характеристики и полный набор функций

- Трехполосный параметрический эквалайзер с восьмью предустановками
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- 8,9 см (3,5") полноцветный дисплей для просмотра видео и фотографий
- Камера заднего вида для большей безопасности
- Два видеовыхода для подключения двух экранов

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи
- Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Функция DBB (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Съемная передняя панель



Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с

портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

USB Direct и слоты для карт памяти SD



Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер экрана по диагонали: 3,5"
- Разрешение: 320 (ш) x 234 (в) x 3 (RGB)
- Формат изображения: Широкий экран
- Яркость: 220 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 350
- Рабочая область просмотра: 75,32 x 42,822 мм
- Шаг пикселей: 0,2385 (Ш) x 0,183 (В)
- Подсветка кнопок: Синяя/красная

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Компакт-диск с изображениями
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Повтор раздела, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Неподвижное изображение, Масштабирование
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG, MPEG

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Технология USB Direct/режимы SD: Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Информация о станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и обстановка на дороге, Установка часов по сигналам RDS

Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоская АЧХ, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

Подключения

- USB: Порт USB 2.0
- Карта памяти: SD, SDHC
- MP3-Link: Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Видеовыход — аналоговый: Выход композитного видеосигнала
- Выход предусилителя: 1 пара разъемов RCA (L/R)
- Выход предусилителя сабвуфера: С регулировкой усиления

Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съемная откидная
- Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

Аксессуары

- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батарейкой
- Дополнительная рамка: Серебристый цвет
- руководство пользователя: Русский
- Краткое руководство: Русский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 188 x 58 x 193 мм
- Шасси: Стандарт 1 Din



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 60268
EAN: 87 12581 52675 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com