

Cuffie over-ear wireless

Fidelio

Audio incredibilmente naturale

Cancellazione del rumore Pro+

Chiamate di una qualità eccezionale

Design Fidelio senza tempo



Per fuggire dalla quotidianità

Esplora nuovi mondi musicali comodamente da casa tua. Queste cuffie wireless per appassionati di musica uniscono lo straordinario audio Fidelio a un controllo smart del rumore e una vestibilità eccellente, per un ascolto davvero sublime a casa o ovunque vai.

Perfezione assoluta

- Controllo perfetto con pausa automatica e multipoint
- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Collegamento ad Assistente Google tramite Google Fast Pair

Audio incredibilmente naturale a casa o ovunque vai

- Cavo rimovibile. Codec AAC e LDAC supportati
- Audio eccellente da qualsiasi sorgente. Wireless o via cavo
- 40 ore di riproduzione (50 senza NC)

Philips Fidelio. Pensate per l'ascolto.

- Driver rivestiti in grafene e audio spaziale
- Philips sound: audio unico e straordinario targato Fidelio
- Esperienza coinvolgente che si adatta all'ambiente in cui ti trovi e cancellazione del rumore Pro+
- Chiamate di una qualità eccezionale, per ascoltare ogni singola parola in maniera chiara e nitida
- Design Fidelio senza tempo

L4

In evidenza

Il suono caratteristico di Philips



Dai bassi nitidi e controllati ai toni medi caldi, fino alle frequenze alte brillanti, queste straordinarie cuffie offrono un audio incredibilmente naturale con una precisa separazione degli strumenti. I driver dinamici rivestiti in grafene riproducono un suono ancora più dettagliato, per ascoltare i brani dei tuoi artisti preferiti in maniera autentica.

Cancellazione del rumore Pro+



La cancellazione adattiva del rumore si regola rapidamente in base all'ambiente in cui ti trovi per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Dalla musica alle chiamate, puoi immergerti ovunque tu sia senza dover sollevare un dito. Se desideri regolare il livello di trasparenza o la riduzione del rumore del vento, ti basterà utilizzare l'app Philips Headphones.

Chiamate di una qualità eccezionale



I microfoni beamforming catturano il suono della voce, mentre gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale impediscono al rumore di fondo di disturbare la chiamata. Potrai effettuare chiamate ovunque, anche nei luoghi più affollati e rumorosi: la persona con cui stai parlando sentirà la tua voce e tu sentirai la sua.

Design Fidelio senza tempo



Eleganti. Affidabili. Indossabili con classe. Sarà per via della fascia arrotondata, con gli anelli dei cuscinetti auricolari in alluminio satinato scuro e i dettagli in pelle Muirhead. O per come sono realizzate queste cuffie over ear: più piccole e leggere, con cuscinetti auricolari in memory foam che esercitano una pressione delicata e uniforme sui lati della testa.

Audio eccellente da qualsiasi sorgente



Queste cuffie ti offrono la possibilità di scegliere. Per un audio ottimale durante lo streaming su dispositivi iOS o Android, sono supportati tutti i codec AAC e LDAC. Per l'ascolto via cavo, il cavo rimovibile (incluso) consente di collegare un DAC, un amplificatore per cuffie o un computer portatile. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB-C per collegare qualsiasi telefono dotato di porta USB-C.

40 ore di riproduzione (con NC)



Anche con la cancellazione del rumore (NC) attivata, l'ascolto è garantito per più di una giornata. Una ricarica completa richiede solo 2 ore tramite USB-C, mentre una ricarica rapida di 15 minuti ti offre 14 ore aggiuntive. Quando non ascolti, queste cuffie si piegano per entrare nella custodia.





In evidenza

Controllo perfetto



Ci sono comandi tattili e i pulsanti sui cuscinetti auricolari, e la musica si interrompe se togli le cuffie. La connettività Bluetooth multipoint avanzata consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, per ascoltare la musica sul laptop, rispondere a una chiamata sul telefono e tornare automaticamente alla riproduzione del brano.

App Philips Headphones



Puoi attivare un sottile effetto audio spaziale che riproduce l'esperienza di ascolto degli altoparlanti stereo. In alternativa, disattiva la funzione di cancellazione del rumore adattiva e assumi il comando dei livelli. Per la musica e i podcast, l'equalizzatore multibanda personalizzato dell'applicazione consente di ottimizzare le frequenze in base alle apparecchiature sorgente utilizzate.

Assistente Google



L'Assistente Google è totalmente integrato, ti basterà pronunciare semplicemente "Ok Google" e procedere con la tua richiesta. Google Fast Pair ti consente di associare un dispositivo Android compatibile con un solo tocco: se perdi gli auricolari, potrai chiamarli per farli squillare! Cuffie over-ear wireless L4/00

Specifiche

Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz Diametro altoparlante: 40 mm

Impedenza: 16 Ohm

Potenza in ingresso massima: 30 mW Sensibilità: 99 dB (1 KHz - 10 dBFS) Tipo di driver: Rivestimento in grafene

Audio ad alta risoluzione

Connettività

Versione Bluetooth: 5,3

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Cavo rimovibile

Distanza massima: Fino a 10 m Connessione multipoint

Codec supportati: AAC, LDAC, SBC Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth Presa per cuffie stereo: 2.5 mm

Supporto audio USB

Scatola esterna

Lunghezza: 24.2 cm

Numero di confezioni consumatori: 3

Larghezza: 22.6 cm Peso lordo: 3.4 Kg Altezza: 25 cm

GTIN: 1 48 95229 13174 0 Peso netto: 1.71 Kg Tara: 1.69 Kg

Funzioni utili

Spegnimento automatico Controllo del volume

Supporto dell'app Philips Headphones

Google fast pair

Standby automatico (sensore IR) Possibili aggiornamenti del firmware

Tipo di comandi: Contatto

Assorbimento

Ricaricabile

Numero di batterie: 1 pz. Tempo di carica: 2 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):

Autonomia di riproduzione (con ANC

disattivata): 50 ore

Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 14 hrs

Peso della batteria (totale): 15 g

Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh Tipo di batteria (cuffie): Agli ioni di litio

(integrata)

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 25 5 cm

Tipo di imballaggio: Cartone

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Larghezza: 21 cm Profondità: 7.4 cm

Numero di prodotti inclusi: 1 EAN: 48 95229 13174 3 Peso lordo: 0.88 Kg Peso netto: 0.57 Kg Tara: 0.31 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 5.3 cm Larghezza: 21.4 cm Profondità: 20.9 cm Peso: 0.33 Kg

Accessori

Altre: 1 custodia rigida per il trasporto Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m

Guida rapida

Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

Colore: Nero Utilizzo: Fascia Design pieghevole: Flat

Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Tipologia auricolare: Cuffie over ear Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 Al mics

UPC

UPC: 8 40063 20320 4

Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+

Modalità di avviso **ANC** adattiva

ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri,

Assistente Google

Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante

"Assistente vocale"

Supporto dell'assistente vocale

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-01-10 Versione: 6.6.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 48 95229 13174 3

www.philips.com





* Google è un marchio di Google LLC. L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.