



Philips
Kábel HDMI

8K 60 Hz

48 Gb/s
1,5 m

SWV9015



Rozlíšenie 8K pri 60 Hz/4K pri 120 Hz s technológiou Dynamic

HDR

Doprajte si vynikajúci zážitok z hry

Kábel HDMI 2.1; Zažite rozlíšenie Ultra HD 8K pri 60 sn./s s 12-bitovým vysokým dynamickým farebným rozsahom. Technológia Dynamic HDR poskytuje najlepší obraz ostrý ako britva pre bleskovo rýchle akcie. Zdokonalený spätný zvukový kanál (ARC) podporuje frekvenciu až 192 kHz v 24-bitovom rozlíšení.

Navrhnuté pre tú najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku

- UHD 4320p (8K)
- 28 AWG kábel z čistej medi pre najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku.
- Vysokorychlostný prenos údajov 48 Gb/s
- 60 Hz s dynamickým HDR
- Vylepšená funkcia Audio Return Channel (eARC)
- Pozlátené konektory zabezpečujú spoľahlivé spojenie.

Funkcie HDMI

- Kompatibilný s variabilnou obnovovacou frekvenciou (VRR)
- Kompatibilný s automatickým režimom rýchlej odozvy (ALLM)
- 3D zážitok
- 60 snímok za sekundu

PHILIPS

Kábel HDMI
8K 60 Hz 48 Gb/s, 1,5 m

Technické údaje

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 23 x 5 x 23 cm
- Hmotnosť netto: 0,4 kg
- Hmotnosť brutto: 0,475 kg
- Hmotnosť obalu: 0,075 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- EAN: 48 95229 12144 7

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 65 x 26 x 25 cm
- Hmotnosť brutto: 7,1 kg

- Počet používateľských balení: 12
- GTIN: 1 48 95229 12144 4
- Hmotnosť obalu: 2,3 kg
- Hmotnosť netto: 4,8 kg

Vnútrotný kartón

- GTIN: 2 48 95229 12144 1
- Počet používateľských balení: 4
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 24 x 24 x 21 cm
- Hmotnosť netto: 1,6 kg
- Hmotnosť obalu: 0,5 kg

SWV9015/10

Hlavné prvky

UHD 4320p (8K)

Podporuje rozlíšenie videa až 8K UHD 4320p a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herné zážitky.

Pozlátené konektory

Pozlátené konektory zabezpečujú spoľahlivé spojenie.

28 AWG kábel z čistej medi

Využitie kvalitného materiálu – 28 AWG kábel z čistej medi na zabezpečenie najlepšieho spojenia s minimom straty údajov.

Ultra vysoká rýchlosť 48 Gb/s

48 Gb/s vysoká kapacita šírky pásma na zabezpečenie ultravysoké rýchlosti prenosu dát. Vylepšuje obraz a herný zážitok.

Automatický režim rýchlej odozvy (ALLM)

Kompatibilný s automatickým režimom rýchlej odozvy (ALLM) – pri rozpoznaní hry umožňuje vášmu televízoru automatické prepnutie do konkrétneho herného režimu.

Variabilná obnovovacia frekvencia (VRR)

Kompatibilný s variabilnou obnovovacou frekvenciou (VRR) – Umožňuje obrazovke upraviť obnovovaciu frekvenciu obrazu tak, aby zodpovedala frekvencii snímkov vašej konzoly alebo počítača. Pre zážitok zo sledovania plynulého obrazu.

60 snímkov za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímkov za sekundu.

3D zážitok

Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.



Dátum vydania
2022-11-03

Verzia: 5.2.5

12 NC: 8670 001 76554
EAN: 48 95229 12144 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com