



Philips  
Digital PhotoFrame med  
batteri

8"

Multimedia 4:3-billedformat

SPH8208



## "..det er din tante og mig, da vi var børn"

### PhotoFrame med batteri

I et travlt program er det let glemme, hvem der betyder mest. Du kan nu placere dem i centrum af dit liv med Philips PhotoFrame. Denne ultimative ramme har et 2-timers indbygget genopladeligt batteri, så du kan gennemse dine billeder når og hvor som helst.

#### **Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse**

- imagEn Pro til skarpe og levende farver
- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

#### **Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort**

- Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
- Berøringsfølsomme knapper på PhotoFrame-rammen
- Overfør billeder fra din mobiltelefon via Bluetooth
- Brugervenlig batteridockingstation

#### **Miljøvenligt design**

- Tænder/slukker automatisk skærmen på et angivet tidspunkt, så der spares strøm
- Miljøvenlige Photoframe

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 130° (V)/110° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Kun receiver

## Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Indbygget hukommelseskapacitet: 1 GB (til 1000 High Definition-billeder)

## Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Understøttede videoformater: MPEG1 og 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Understøttet baggrundsmusik: MP3
- Knapper og reguleringer: finger-touch-kontrol på rammen, Tænd/sluk-knap
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Diasshow, Status, Automatisk til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Fotokilde
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz, C-Tick, PSB
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Systemkompatibilitet: Windows XP, Windows

Vista, Mac OS X

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, CD-ROM med software + manual, Lynhåndbog
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

## Dimensioner

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vægt: 0,34 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- DC-udgang Volt: 12 V
- DC-udgang Ampère: 1,5 A
- Strømforbrug: (System tændt) 4,5 W
- Understøttet strømtilstand: Batteridrevet
- Drifttid på batteri: 2 t

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettovægt: 0,972 kg
- Bruttovægt: 1,257 kg
- Taravægt: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 49575 6
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 9,8 x 8,3 x 3,7 tomme
- Bruttovægt: 2,771 lb
- Nettovægt: 2,143 lb
- Taravægt: 0,628 lb

## Ydereemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettovægt: 1,944 kg
- Bruttovægt: 2,75 kg
- Taravægt: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 49575 3
- Antal forbrugereemballage: 2
- Bruttovægt: 6,063 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 tomme
- Nettovægt: 4,286 lb
- Taravægt: 1,777 lb



# Vigtigste nyheder

## imagEn Pro

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

## 4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

## Batteridockingstation

Denne dockingstation til batteriet fungerer også som opladerstation. Når det er fuldt opladet, kan rammens indbyggede batteri bruges i 2 timer til trådløs deling af billeder.

## Finger-touch-kontrol på rammen

De berøringsfølsomme knapper på PhotoFrame oplyses øjeblikkeligt ved brug, hvilket gør det nemt at bladere gennem billeder, videoklip og musik. I billedvisningstilstand kan du trække en finger langs den vandrette berøringskant for at vælge et nyt billede fra miniaturerne på skærmen.

## Overførsel af billeder via Bluetooth

Vi ved, at du tager billeder med din mobiltelefon. Nu kan du overføre disse billeder til din digitale Philips PhotoFrame via Bluetooth uden at skulle bruge dongler eller kabler.

## Automatisk diasshow

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

## SmartPower

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.

## Miljøvenlige PhotoFrame

Philips PhotoFrame er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.



Udgivelsesdato  
2009-12-21

Version: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55187  
EAN: 87 12581 49575 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)