

Philips
DVD-mikromusikkanlegg

DVD

CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Slapp av til flott musikk og film

Lidenskap for lyd

Kjør på med det beste med dette DVD-mikroanlegget fra Philips – fra DVDer, DivX-filmer og MP3-CDer. USB Direct og MP3-kobling gjør at du kan koble til bærbare musikkspillere, mens bassreflekshøytalerne leverer utrolig bass med flott dybde og ren kraft.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytaltersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 20 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk og filmer fra flere kilder

- Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av bilder og musikk
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

PHILIPS

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dolby Digital

Dolby Digital gjør at du kan oppleve surroundlyd av førsteklasses kvalitet med realistiske romlig effekter. Du får den samme flotte Dolby Digital-lydkvaliteten uansett hva du ser på - en DVD eller Blu-ray-plate, TV eller nedlastet innhold. Og det beste av alt er at du kan være sikker på at du vil få lyden akkurat slik det er ment at den skal være, fordi Dolby Digital også brukes til å skape lydsporene til filmer og spill. Dolby Digital gir førsteklasses surroundlydopplevelser på kino og i hjemmet.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik

at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

USB Direct



Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Dolby Digital

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 4" woofer
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Andre: ID3 Tag-støtte

Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp, Pause, Gjenta, Søk forover/bakover, Hopp over, Standard avspilling
- Avspillingsmedier: Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB-flashstasjon
- DVD-regionkode: 2

Digital bildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildeforbedring med MP3-avspilling, Snu, Zoom
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn

- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- Tilkoblinger bak: Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, AUX-inngang, Linjeutgang, FM-antenne, Høyttalere til venstre og høyre
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LCD-display
- Platelegg: skuff
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Gresk, Ungarsk, Rumensk, Russisk, Slovakisk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Nettledning, FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 34 taster
- Brukerhåndbok: 16 språk

Mål

- Hovedenhetens bredde: 200 mm
- Hovedenhetens høyde: 118 mm
- Hovedenhetens dybde: 210 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 140 x 144 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 224 mm
- Emballasjebredde: 576 mm
- Emballasjehøyde: 274 mm
- Emballasjedybde: 190 mm
- Bruttovekt: 3,8 kg
- Nettovekt: 3,24 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com