

Philips
CD Soundmachine -soitin,
Dynamic Bass Boost



AZ1226

all-in-one, MP3-musiikkia tehostetulla bassotoistolla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen kannettava AZ1226 on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi, tehostettu bassotoisto ja kätevät toiminnot.

CD-soitin ominaisuuksia täynnä

- MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva
- Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Parannettu bassoäänen laatu

- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- 4 tuuman koko äänialueen kaiuttimet ja tehokas äänentoisto

Helppokäyttöinen

- Synkronoitu tallennus CD-levyltä kasetille
- Monitoiminen nestekidenäyttö
- Stereokuulokkeiden liitäntä

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta

kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

4" koko äänialueen kaiuttimet

4 tuuman koko äänialueen kaiuttimet ja tehokas äänentoisto

Synkronoitu CD-tallennus

Synkronoitu tallennus CD-levyltä kasetille

Monitoiminen nestekidenäyttö



Monitoiminen nestekidenäyttö

Stereokuulokkeiden liitäntä



Stereokuulokkeiden liitäntä

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1,2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
- Kaiutintyyppi: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Kaiuttimen halkaisija: 4"
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Äänen toisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmitavia kappaleita: 20
- Dekkien määrä: 1
- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuuodistus

Virta

- Verkkovirta
- Pariston malli: LR14
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 6

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 470 x 210 x 290 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 400 x 162 x 238 mm
- Paino: 2,9 kg
- Paino pakattuna: 3,7 kg



Julkaisupäivä 2009-05-12

Versio: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com