

Philips  
Micro-Hi Fi-system



MCM149

## För allt-i-ett-mikrosystem

Upplev fantastiskt ljud från det verkligt kompakta och snygga mikrosystemet MCM149. Njut av dina MP3-CD-låtar förstärkta av kraftfull Dynamic Bass Boost.

### Berika din ljudupplevelse

- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 2 x 2 W RMS

### Lättanvänd

- Stereokassettdäck med autostopp
- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt

### Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design
- Praktisk fjärrkontroll

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 2 W RMS/200 W PMPO
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), Digital ljudkontroll 4 lägen
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

## Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Kassettäcksteknik: Mekanisk

## Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart, Automatisk inspelningsnivå

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättringar: Autospara

## Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång, MW-antenn, Linjeutgång

## Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, CD-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/MW-antenn, Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 36 knappar
- IFU/Bruksanvisning: Engelska

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
148 x 233 x 216 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):  
134 x 230 x 152 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):  
370 x 270 x 326 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,75 kg



Publiceringsdatum  
2009-03-13

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33207  
EAN: 87 12581 35834 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)