

Philips
Draagbare DVD-speler

2 LCD-schermen van 17,8 cm/7"



PET707



Geniet twee keer zoveel van uw films

met een tweede TFT LCD-scherm

Twee keer zoveel entertainmentplezier met de PET707 met twee TFT LCD-schermen van 7 inch! Sluit gewoon het tweede scherm aan om DVD-films of JPEG-afbeeldingen te delen: perfect voor in de auto! Inclusief slimme bevestiging voor in de auto.

Onderweg genieten van audio/video

- Speel DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW en (S)VCD af
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Overall comfortabel kijkplezier

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") voor sublieme weergave
- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
- Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak

- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- Maximaal 2 uur afspelen met oplaadbare batterij*
- Gedeelde ontspanning met meerdere hoofdtelefoonaansluitingen

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Helderheid: 200 cd/m²
- Schermdiagonaal (inch): 7 inch
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
- Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Zoom
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Joliet
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Connectiviteit

- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- DC-ingang: 9~12 V
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereohoofdtelefoon x 3

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: AY4130/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Accupak: AY4389 (7,4 V DC, oplaadbare lithium-ionbatterijen)
- Kabels: 1 A/V-kabel, 1 voedingskabel
- Carkit: Aanstekeraadapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: RC810 (creditcard-stijl, 38 toetsen)
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Netsnoer: 1x
- Tweede LCD-scherm: 7 inch TFT LCD x 1
- Slimme bevestiging voor in de auto: 2 stuks

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 480 x 280 x 300 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 9,1 kg
- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 285 x 255 x 155 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 202 x 40 x 149 mm
- Gewicht van het product: 0,86 kg

Kenmerken

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Twee TFT LCD-schermen

Met twee schermen kunt u dezelfde video's of beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit de schermen gewoon aan en bevestig deze aan de hoofdstuunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en comfortabel op de achterbank met vrienden en familie genieten van uw favoriete DVD-films en JPEG-afbeeldingen.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 1.1.7

12 NC: 8670 000 29076
EAN: 87 12581 33236 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com