



Philips
Badrumsradio

FM/MW, digitalmottagare

Stänksäker
Klocka
Batteridrivnen



AE2330



Stänk till i duschen

med den här badrumsradion

Få musik i duschen med Philips AE2330/00 badrumsradio. Tack vare dess stänksäkra design kan den användas i hela badrummet. Den löstagbara remmen gör att det går snabbt och enkelt att hänga upp den i duschen.

Allt du behöver

- Justerbar timer som stänger av radion vid en förinställd tid
- Design med halkfritt och enkelt grepp
- Inbyggd klockfunktion
- Stänksäker design för användning i duschen eller badrummet

Lättanvänd

- Batteridrift för bärbar användning
- Löstagbar rem som gör den enkel att hänga upp
- Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån

PHILIPS

Specifikationer

Bekvämlighet

- Visa siffror: 5
- Klocka: insomningsfunktion
- Skärmtyp: LCD-display

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: 300 mW RMS

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Mått

- Bruttovikt: 0,61 kg
- Produktvikt: 0,53 kg
- Huvudenhet, djup: 61 mm
- Paketbredd: 90 mm
- Huvudenhet, höjd: 153 mm
- Paketbredd: 169 mm
- Huvudenhet, bredd: 88 mm
- Pakethöjd: 65 mm
- Antal i förpackning: 6

Effekt

- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 3
- Batterityp: AA-storlek (LR6)

Funktioner

Justerbar timer

Radions speltid kan enkelt bestämmas genom att önskat antal minuter ställs in på den digitala timern, som automatiskt räknar ned tiden och stänger av radion när den gått ut.

Halkfri design

Radions särskilda design passar handens naturliga krökning, och den matta ytan på två sidor gör den enkel att greppa även med våta händer. Radions botten är gummerad så att du ska kunna trycka på knapparna utan att oroa dig för att den ska halka runt.

Batteridrift

Klockradion från Philips drivs av två AA-batterier vilket gör den mycket bärbar och lättplacerad.

Inbyggd klocka

En inbyggd klocka för exakt tid. När radion är avstängd slås klockan på för extra bekvämlighet.

Löstagbar rem

Den medföljande löstagbara remmen gör att du kan ställa badrumsradion från Philips var du vill. Ta loss remmen om du vill ställa radion på en plan yta, eller vira remmen runt duschmunstycket, kranen eller handdukhängaren.

Stänksäker design

Ljudkvaliteten hos radions vattensäkra högtalare försämras inte med tiden. Det stänksäkra materialet och den gedigna mekaniska designen gör att du kan ställa radion på badrummets våtaste ställen, t.ex. i handfatet eller i badkaret. Den kan till och med hängas över duschmunstycket. Radion håller för att få en kortvarig vattenstråle över sin yta.

Indikator för låg batterinivå



Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är svagt.



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 63154
EAN: 08 71258 15438 15

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com