



Philips
Adaptateur Bluetooth®

Récepteur audio Bluetooth®
avec MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC et NFC
Sortie numérique

AEA2700

Connectez jusqu'à 3 smartphones en même temps

L'adaptateur Philips Bluetooth® avec fonction MULTIPAIR transforme votre système d'enceintes Hi-Fi/PC en chaîne sans fil. Il vous suffit de connecter l'adaptateur pour diffuser de la musique depuis un à trois smartphones, tablettes ou appareils Bluetooth.

Changez votre chaîne Hi-Fi en système audio sans fil

- Se connecte à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi
- Fonctionne avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette Bluetooth®
- Sorties audio numérique coaxiale et optique pour un son de qualité supérieure

Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®

- Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi
- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)
- Basculez entre la musique de 3 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR

Simplicité d'utilisation

- Appairage Bluetooth® par simple contact grâce à la technologie NFC
- Plug-and-play pour un usage facile
- Design élégant et compact

PHILIPS

Points forts

MULTIPAIR



Couplez jusqu'à 3 appareils intelligents pour pouvoir diffuser de la musique à partir du périphérique de votre choix, sans avoir à supprimer puis refaire le couplage. Pour lire un morceau sur un autre périphérique, il vous suffit de le sélectionner et de lancer la musique. Le morceau du périphérique d'origine s'interrompt et le nouveau titre prend le relais. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, faire la fête ou simplement écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Laissez vos amis et votre famille entrer dans la danse, pour pouvoir partager toute votre musique en un clin d'œil.

Streaming d'applications musicales en ligne



Chaque mélomane a son service musical ou ses applications de radio en ligne préférées sur ses appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-Fi peut les diffuser directement.

Bluetooth® haute fidélité



Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'adaptateur Hi-Fi bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Fonctionne avec la plupart des chaînes Hi-Fi



Vous pouvez connecter l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi au moyen d'une prise analogique RCA ou 3,5 mm standard.

Technologie NFC



Appairez aisément vos appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) One Touch. Il vous suffit avec sur le smartphone ou la tablette compatible NFC, d'appuyer sur la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Plug-and-play

L'adaptateur hi-fi Bluetooth® se connecte facilement à votre chaîne hi-fi préférée. Branchez-le simplement sur les prises RCA ou jack 3,5 mm pour que votre chaîne hi-fi diffuse la musique de votre smartphone ou de votre tablette.

Design compact



Avec son design élégant et compact, l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® trouvera parfaitement sa place sur votre chaîne Hi-Fi préférée.

Sorties audio optique/numérique

Sorties audio numérique coaxiale et optique pour un son de qualité supérieure



Caractéristiques

Connectivité

- Bluetooth®: prise en charge de la diffusion AAC & aptX
- Version Bluetooth®: 3,0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP 1.3
- Portée Bluetooth®: Jusqu'à 10 m
- Technologie NFC
- Sortie audio (3,5 mm)
- Sortie optique/coaxiale numérique
- Sortie AUX RCA

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz

Accessoires

- Câbles: Câble RCA-3,5 mm
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur CA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 56 millimètre
- Profondeur du produit: 74 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 158 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 125 millimètre
- Largeur du produit: 74 millimètre
- Hauteur du produit: 22 millimètre
- Poids du produit: 0,04 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 7.4.6

EAN: 87 12581 70825 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com