



Philips
Evrensel uzaktan kumanda

TV/DVD/STB için 3'ü 1 arada



SRU5130



Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

1000'in üstünde markayla uyumlu

Bu evrensel uzaktan kumanda, 6 içinden 3 cihaz için, optimum kolaylık ile maksimum fonksiyonellik istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar!

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal

- 6 içinden 3'e kadar cihazı kontrol eder
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı

- Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
- Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar
- Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir

Hızlı ve basit kurulum

- Hızlı tuş algılamayla kolay kurulum
- Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, DVD, VCR, KABLO, SAT, DVB-T
- **TV fonksiyonları:** Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- **Teletext geliştirmeleri:** hızlı metin
- **DVD fonksiyonları:** Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- **VCR fonksiyonları:** Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- **Kurulum adımları:** 2
- **Kopyalama tuşu fonksiyonu**
- **Dil desteği:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Tuş sayısı:** 42
- Philips için önceden programlanmıştır
- **Yasal Onaylar:** CE İşareti
- Sıçramaya dayanıklı
- **SAT/CBL fonksiyonları:** Kanal yukarı/aşağı, Rakam tuşları, Favoriler, Kılavuz, bilgi, Menü kontrolü, Metin fonksiyonları, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma

Aksesuarlar

- **Pil:** Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Kızılötesi Özellikleri

- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)

- **Aktarım LED'leri:** 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1000 üzeri
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 24 - 55 kHz
- **Aktarım açısı:** 90 derece

Güç

- **Pil ömrü:** 12 Ay
- **Pil sayısı:** 2
- **Pil tipi:** AAA

Ambalaj Verileri

- **I2NC:** 908210006476
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93590 6
- **Yükseklik:** 33 mm
- **Uzunluk:** 304 mm
- **Genişlik:** 157 mm

Dış Karton

- **Brüt ağırlık:** 1,578 kg
- **Dış karton (L x G x Y):** 30,3 x 15 x 17,2 cm
- **Net ağırlık:** 0,696 kg
- **Dara ağırlığı:** 0,882 kg

Ambalaj boyutları

- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- **Brüt ağırlık:** ,245 kg
- **Net ağırlık:** ,116 kg
- **Dara ağırlığı:** ,129 kg

Ürün özellikleri

6 içinden 3 kumanda

Kontrol cihazı, bir uzaktan kumanda ile 6 içinden 3 ev eğlence cihazını kontrol etme kolaylığı sağlar. Kumanda, dahili IR kod veritabanı kullanılarak, neredeyse her markanın hemen hemen bütün ses/görüntü ekipmanını kontrol etmek için programlanabilir. Doğru kumandayı arama zahmeti olmadan tüm cihazlarınızı kontrol etmek için bir tek kumanda!

Ergonomik tasarım

Doğal ve dengeli tutuş için pürüzsüz yuvarlaklaştırılmış şekil, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!

Hızlı tuş algılama

Hızlı tuş algılama, cihazınızın markasını uzaktan kumandaya yükledikten sonra çalışmayan tuşları hızlı ve kolay şekilde düzeltmeye yardımcı olur. Kumandayı cihazınıza doğru tutarken tuşa 5 saniye süreyle basın; cihaz tepki verdiğinde tuşu onarmış olursunuz.

Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar

Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıştır. Ayrıca, belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı renkte bölümlerden (siyah, gümüş, alüminyum, ...) ve farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüş, mat, parlak, ...) yapılmıştır.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 000 35193
EAN: 87 12581 37689 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com