

Philips  
Trådløs HiFi-hodetelefon

SHD8600



# Trådløs musikk

## Lettvekts komfort

Frihet til å se på TV og høre på musikk rundt om i huset. Digital overføring gir feilfritt mottak og god lyd. Dreiefunksjon for øredexler og selvjusterende indre hodebånd sørger for ekstra tilpasning og komfort.

### Uovertruffen lydopplevelse

- Krystallklar (2,4 GHz) digital overføring
- Akustisk justerte høyttalere for fremragende lyd kvalitet

### Gir komfort ved langvarig bruk

- Selvjusterende indre hodebånd for komfortabel tilpasning
- Dreiefunksjon for øredexler for komfortabel tilpasning

### Enkel bruk

- Rask ladefunksjon for rask opplading
- Oppbevar mottakeren på den praktiske dokkingstasjonen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Magnettype: Neodym
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 86 dB
- Høytalerdiameter: 40 mm

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk kanalvalg
- Effektiv rekkevidde: 30 m
- Avpassing: GFSK

## Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Funksjoner på basestasjonen: LED-indikator for strøm
- Indikator for lavt batteri
- Batteriladeindikasjon
- Driftstid: +/- 12 timer

## Ekstraustyr

- AC/DC-adapter: 6 V / 550mA DC
- Batterilader: dokkingstasjon for lading

## Drift

- Strømforsyning, hodesett: 2 × oppladbare AAA-batterier
- Strømforsyning, sender: 6 V / 550mA DC

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Nettovekt: 0,549 kg
- Bruttovekt: 0,912 kg
- Taravekt: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 43 x 23 x 31 cm
- Nettovekt: 1,647 kg
- Bruttovekt: 3,352 kg
- Taravekt: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Antall emballasjer: 3

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Vekt: 0,23 kg

# Høydepunkter

## 2,4 GHz digital overføring

Den digitale overføringen på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tap av data mellom senderen og hodetelefonene. De digitale signalene konverteres til analoge signaler ved slutten av overføringsprosessen. Sluttresultatet er utrolig lyd kvalitet, med myk akustikk og minimalt tap av data.

## Akustisk justerte høyttalere

Balansert lyd oppnås med avansert akustisk justering for høyttalerelementene. Spesielt gjengis de høye tonene og de dype basstonene med større nøyaktighet.

## Selvjusterende indre hodebånd

Det indre hodebåndet gjør det enkelt å finne perfekt tilpasning til hodet. Mekanismen justeres automatisk slik at båndet føles komfortabelt.

## Smart og rask lading



Med den smarte og raske ladefunksjonen kan batteriet lades helt opp på kort tid. Den gjenværende batterikapasiteten i batteriet fastslås av en intern krets, slik at innkommende spenning kan optimaliseres for rask opplading mens du samtidig får maksimal levetid på batteriet.



Utgivelsesdato  
2010-07-01

Versjon: 3.1.8

12 NC: 8670 000 57279  
EAN: 87 12581 51090 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)