



Philips
Sistema micro de música

com conector de 30 pinos
para iPod/iPhone/iPad
CD, CD de MP3, USB, FM
120 W, distribuidor de graves

DCM3020



Som rico e poderoso

Obcecado pelo som

Encha a sua casa com músicas do seu iPod/iPhone/iPad. Deixe que o sistema micro de som moderno da Philips liberte a sua música com detalhes e os graves potentes da tecnologia wOOx. Basta colocar o seu dispositivo na base, não precisa sequer de o retirar do estojo de protecção.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
- Tweeter de topo para um som detalhado e natural
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 120 W RMS

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados
- Telecomando completo para o seu sistema e iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Destques

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/iPad



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao sistema Philips, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone/iPad enquanto este reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do leitor portátil. O sistema carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto este se encontra na base.

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Tweeter de topo

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão de uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical

escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 60 W
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Radiador de Graves wOOx

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Suporte de identificação ID3
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Carregar o iPhone, Carregar o iPad, Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa, Menu, para cima e para baixo

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Texto Rádio
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Auscultadores: 3,5 mm
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Antena FM, Altifalantes esquerdo e direito

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB, Alarme de iPod
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando

Dimensões

- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 139 x 304 x 230 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 230 x 141 x 230 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 512 x 346 x 276 mm
- Peso bruto: 8,6 kg
- Peso líquido: 7,3 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod de 5.ª geração, iPod de 6.ª geração

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 87 12581 59255 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com