

飞利浦
USB C 集线器

USB 3.0
Type C PD
HDMI 4K (F)

SWR1608I



USB-C 3.0 集线器扩展到 5 端口迷你集线器

支持 HDMI

USB-C 3.0 扩展到 5 端口：USB-C PD、HDMI、3 个 USB-A 3.0 端口。

具备多种功能，可满足您的业务需求

- 用于数字高清视频和数字音频的 HDMI 输出
- USB-C 端口，支持供电
- 支持 USB 3.0 数据传输
- USB 3.0 向下兼容
- 支持 4K @ 30HZ

PHILIPS

USB C 集线器
USB 3.0 Type C PD, HDMI 4K (F)

规格

兼容性

- 适配：通用，移动电话，MP3 播放器，PC 和膝上型电脑，GPS 装置

内箱

- 用户包装数量：20
- GTIN: 2 69 51613 94697 2

外箱

- 用户包装数量：40
- GTIN: 1 69 51613 94697 5

包装尺寸

- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 94697 8

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（宽 x 高 x 厚）：
2.97 x 11.22 x 1.09 cm

SWR16081/93

产品亮点

支持 USB 3.0。

支持 USB 3.0 高速 5 Gbps 传输速率。

USB 3.0 向下兼容

支持 USB 3.0 高速 5Gbps 传输，与 USB 2.0 高速 480Mbps 向下兼容。

支持 4K @ 30HZ

支持 30 fps 高速 HDMI 4K 分辨率。

USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。



发行日期 2022-06-01

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 72494
EAN: 69 51613 94697 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com