

Philips
Draagbare CD-speler



AX2503



Schokbestendig

Het handige ronde ontwerp en de aantrekkelijke doorzichtige CD-klep van de leuke en levendige AX2500 zorgen voor een fantastische muziekervaring onderweg. Geniet altijd en overal van uw muziek zonder dat deze overslaat.

Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

Nog betere bass-weergave

- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentiebereik:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal/ruis-verhouding:** > 82 dB
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 4 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal
- **Akoestische feedback**

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW
- **Afspeelmodi disc:** Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle, Scannen
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45

Connectivity

- **DC in:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm

Convenience

- **Displaytype:** LCD
- **Indicaties:** Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Tijd, track

Accessoires

- **Hoofdtelefoon:** AY3806-hoofdtelefoon
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 308 x 244 x 344 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 2,54 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 5
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 208 x 309 x 60 mm
- **Verpakkingstype:** Type "Clamshell"
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gewicht van het product:** 0,2 kg

Voeding

- **Batterijtype:** AA, LR6, UM3
- **Speeltijd batterij (CD's):** 15 uur

Productkenmerken

45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

