

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

MP3

USB digitálne ladenie

AZ1840



Vychutnajte si vynikajúci zvuk kdekoľvek

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru USB Direct na vašom modeli AZ1840 a vychutnajte si vašu obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Reprodukory Bass Reflex dodávajú hlboký výkonný zvuk
- 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 x 1 W RMS

Viaczdrojový hudobný zážitok

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digitálne ladenie pre predvoľby staníc
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoduché používanie

- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Praktické diaľkové ovládanie
- Konektor stereoslúchadiel

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Reproduktory Bass Reflex

Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlboký basový zážitok. Odlišnosťou od bežných reproduktorov je prídanie basového otvoru, ktorý je akusticky nastavený s hlbokotónovým reproduktorom, aby optimalizoval výstup nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. V kombinácii s odozvou hlbokotónového reproduktora rozširujú celkové nízkofrekvenčné zvukové spektrum, aby vytvorili úplne nový rozmer hlbokých basov.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia

a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že

skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

USB Direct-MP3/WMA

Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.



Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Vstup Aux: Funkcia MP3 LINK

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 25

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, MAX Sound
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1,0 W
- Priemer reproduktora: 4"

Reproduktory

- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory
- Vstavané reproduktory: 2

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Diaľkové ovládanie
- Zobrazenie čísl: 5

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 457 x 283 x 210 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 420 x 240 x 168 mm
- Hmotnosť: 2,2 kg
- Váha vrátane balenia: 2.8 kg

Príkon

- Typ batérie: R20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete
- Počet batérií: 6



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217
EAN: 87 12581 38842 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com