

Philips  
PhotoFrame

Wyświetlacz LCD 5,6"

Obszar wyświetlania 5,6"  
Format 4:3

5FF2CMI



## Każde zdjęcie to kawałek historii

Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia, wykorzystując jakość i bogactwo kolorów profesjonalnych odbitek! Ramka do zdjęć Philips PhotoFrame 5FF2CMI o stylowej i eleganckiej obudowie dopełnia dekorację mieszkania i jest najłatwiejszym sposobem wyświetlania cyfrowych zdjęć bez potrzeby korzystania z komputera.

### Wysoka jakość zdjęć

- Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
- Doskonałe kolory cyfrowe zapewniają bogate i oszałamiające zdjęcia na ekranie
- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń

### Stylowe i eleganckie wzornictwo dopełniające zdjęcia

- Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym

### Wygodne wyświetlanie i zarządzanie zdjęciami cyfrowymi

- Pokaz slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
- Twórz albumy i pokazy slajdów oraz zarządzaj swoimi zdjęciami
- Obracanie, powiększanie, przycinanie, maskowanie i dodawanie efektów do zdjęć
- Oglądanie i zarządzanie zdjęciami na kartach pamięci i w pamięci wewnętrznej

### Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku
- Pozwala kopiować zdjęcia między kartami pamięci, zapewniając więcej miejsca

**PHILIPS**

# Zalety

## Wyświetlacz o dużej gęstości pikseli

Ten najlepszy w branży ekran o dużej gęstości pikseli wyświetla o 88% więcej pikseli na cal kwadratowy w porównaniu z wysokiej jakości 17-calowymi monitorami LCD. Dzięki temu Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, charakteryzującymi wysokiej jakości odbitki.

## Doskonały kolor cyfrowy

Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.

## Doskonały format 4:3

Cyfrowa ramka do zdjęć Philips PhotoFrame umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie 4:3, zapewniając całkowicie nowy standard oglądania.

## Automatyczna orientacja

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

## Wiele trybów wyświetlania

Zróżnicowane tryby wyświetlania umożliwiają wyświetlanie zdjęć jedno po drugim, w postaci miniatur w celu szybkiego wyszukiwania, lub też wyświetlanie ulubionych zdjęć w pokazach slajdów.

## Inteligentny album

Inteligentny album umożliwia tworzenie i zarządzanie albumami, a także ustawienie i dostosowanie efektów przejścia w pokazach slajdów.

## Kreator efektów fotograficznych

Kreator efektów fotograficznych to łatwa w użyciu funkcja umożliwiająca obracanie, powiększanie, przycinanie, a nawet dostosowanie tonacji kolorów na zdjęciu do

wersji czarno-białej lub sepii, której można użyć bezpośrednio w ramce do zdjęć PhotoFrame™.

## Effekt kolażu wielu zdjęć

Effekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

## Szybkie połączenie USB 2.0

Połączenie USB 2.0 i dołączony do zestawu przewód zapewnia szybkie i wygodne przesyłanie zdjęć z komputera.

## Menedżer kart pamięci

Menedżer kart pamięci to zestaw dwóch zintegrowanych czytników kart pamięci wraz z oprogramowaniem służący do wyświetlania, edycji, przechowywania i organizacji zdjęć przechowywanych na kartach pamięci za pomocą jednej prostej operacji i bez konieczności używania komputera.



Lead Free

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Część widoczna ekranu: 112,9 x 84,67 mm
- Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli (obszar wyświetlania 640 x 480)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Jasność: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 640 x 480
- Gęstość pikseli: 140 ppi
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

### Możliwości połączeń

- USB: Do komputera PC/Mac (USB 2.0)

### Nośnik pamięci

- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Karta multimedialna, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 32 MB (do 100-150 zdjęć, około 20 MB wykorzystywanych przez urządzenie)

### Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowane (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 16 megapikseli, Do 10 MB plików JPEG
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo), Automatyczna orientacja zdjęcia
- Przyciski i elementy sterujące: 5-kierunkowy minijoystick, 2 przyciski
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Twórz, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Przycinanie, Przenoszenie
- Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Ramki, Sepia
- Zarządzanie pokazem slajdów: Tworzenie pokaz slajdów, Usuwanie pokaz slajdów, Zmiana nazwy pokaz slajdów

- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Tło ekranu: Czarny, Biały, Szary
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, Stan, Automat. wł./wył. w dni pracy/weekendy, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Funkcja przypomnienia z drzemką, Źródło zdjęcia
- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Źródło zasilania, Pozostała pamięć
- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP lub nowszy, Mac OS X, Windows Vista
- Certyfikaty: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Regulowana podstawa: Obracanie, Dostosowywane nachylenie
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, Hiszpański, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Duński, Rosyjski, Chiński uproszczony, japoński

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa, przewód USB, Płyta z oprogramowaniem PC/Mac, Instrukcja obsługi

### Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 195 x 143 x 85 mm
- Waga: 0,44 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 60°C

### Moc

- Pobór mocy: (Urządzenie włączone) 4,3 W
- Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — niebieski
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym



Data wydania 2019-04-18

Wersja: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325  
EAN: 87 12581 35069 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)