

Philips  
Lecteur de DVD

DivX

DVP5900



## Avec HDMI, l'expérience multimédia est totale

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1080i).

### Des performances vidéo inouïes

- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle

### Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

### Compatibilité

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG-4
- Format photo : CD photo (JPEG)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Caractéristiques

### Image/affichage

- **convertisseur N/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo

### Son

- **convertisseur N/A:** 192 kHz/24 bits
- **Rapport signal sur bruit:** 108 dB
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 80 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** 100 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 94 dB
- **Système audio:** Dolby Digital, MPEG-2, Stéréo
- **Accentuation du son:** Mode nuit

### Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R, DVD vidéo, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

### Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-MP3, WMA, CD-R/RW
- **Format de compression:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Débit binaire MP3:** 32 à 256 Kbit/s

### Lecture de photos

- **Support de lecture:** Picture CD
- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation, Zoom, Résolution haute définition

### Connectivité

- **Autres connexions:** Sortie HDMI
- **Sortie audio - analogique:** Stéréo (cinch rouge/blanc)
- **Sortie audio - numérique:** Coaxiale (cinch)
- **Sortie vidéo - analogique:** Péritel composite RVB, Composite CVBS (sur péritel), Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune)

### Confort

- **Affichage multilingue à l'écran:** Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais, Russe

### Alimentation

- **Alimentation:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consommation en veille:** < 3 W

### Accessoires

- **Câbles:** Aucun(e)
- **Télécommande:** 3141 017 90221
- **Manuel d'utilisation:** Danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc, polonais, russe
- **Piles fournies:** 2 piles AA longue durée

### Dimensions

- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 562 x 85 x 411 mm
- **Poids (emballage compris):** 3,5 kg
- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 48 x 310 mm
- **Poids de l'appareil:** 1,9 kg

## Points forts du produit

### HDMI pour une connexion A/V simple

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

### Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

### Lecture JPEG haute définition

Grâce à la lecture JPEG haute résolution, vous pouvez obtenir une résolution allant jusqu'à 2 mégapixels sur votre Flat TV et voir désormais vos photos numériques en résolution effective, sans compromettre la qualité ni les détails.

### Progressive Scan

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Vidéos multiformats : DivX, MP4

La lecture multiformat vous permet de lire la plupart des formats de disques pour une compatibilité et un plaisir de visualisation maximum.

### Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

### CD photos (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

