

Philips  
Microsistem muzical

- Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
- DAB+
- 40 W

DCB3070



## Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

### Obsedat de sunet

Conectați-vă și savurați muzică de pe iPod/iPhone/iPad sau ascultați radio DAB+ fără bruijă cu acest sistem de sunet. Tehnologia wOOx vă oferă experiența unui bas mult mai profund, în timp ce opțiunile inteligente de montare pe perete adaugă o notă de stil.

#### Pentru o experiență audio mai bogată

- Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 40 W RMS

#### Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

#### Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganță și stil

# PHILIPS

## Repere

### Tehnologie wOOx™



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând,

Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să

vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

### Compatibilitate DAB și FM



Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

### USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 20 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Dynamic Bass Boost, Tehnologie wOOx™
- Controlul volumului: sus/jos

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Drivere boxe: Woofer de 3"

## Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB, WMA-CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză
- Altele: Acceptă etichete ID3

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)
- DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan

## Conectivitate

- Câști: 3,5 mm
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB,

## Alarmă iPod

- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Tip încărcător: în față, monitorizat

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Antenă DAB, Ghid de utilizare rapidă, 2 șuruburi pentru montare pe perete
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Manual de utilizare: Engleză, germană, franceză, daneză, norvegiană, italiană

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 500 x 217 x 98 mm
- Lățime ambalaj: 585 mm
- Înălțime ambalaj: 281 mm
- Adâncime ambalaj: 180 mm
- Greutate brută: 4,3 kg
- Greutate netă: 3,4 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad, iPad 2



Data apariției 2013-06-13

Versiune: 1.2.6

12 NC: 8670 000 79029  
EAN: 87 12581 61089 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)