



Philips Fidelio
Cuffie True wireless

Audio incredibilmente naturale
Cancellazione del rumore Pro+
Chiamate di una qualità
eccezionale
Design Fidelio senza tempo



T2

Per le attività di tutti i giorni

Design accattivante e audio straordinario. Queste cuffie True Wireless di alta qualità offrono un audio ancora più ampio e dettagliato e un controllo del rumore estremamente smart, per ascoltare musica, chiamate, film e podcast ovunque vai.

Perfezione assoluta

- App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza
- Collegamento ad Assistente Google tramite Google Fast Pair
- Connettività multipoint avanzata e ricarica wireless

Philips Fidelio. Pensate per l'ascolto.

- Philips sound: audio unico e straordinario targato Fidelio
- Esperienza coinvolgente che si adatta all'ambiente in cui ti trovi e cancellazione del rumore Pro+
- Chiamate di una qualità eccezionale, per ascoltare ogni singola parola in maniera chiara e nitida
- Design Fidelio senza tempo
- Design a 2 vie. Driver dinamici e ad armatura bilanciata

Audio incredibilmente naturale ovunque vai

- Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*
- Audio straordinario per riprodurre contenuti in streaming ovunque
- Codec supportati LC3, AAC e LDAC

PHILIPS

Cuffie True wireless

Audio incredibilmente naturale Cancellazione del rumore Pro+, Chiamate di una qualità eccezionale, Design Fidelio senza tempo

In evidenza

Il suono caratteristico di Philips



Dai bassi nitidi e controllati ai toni medi caldi, fino alle frequenze alte brillanti, questi straordinari auricolari offrono un audio incredibilmente naturale con una precisa separazione degli strumenti. I driver dinamici ad armatura bilanciata rivestiti in grafene riproducono un suono ancora più dettagliato, per ascoltare i brani dei tuoi artisti preferiti in maniera autentica.

Cancellazione del rumore Pro+



La cancellazione adattiva del rumore si regola rapidamente in base all'ambiente in cui ti trovi per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Dalla musica alle chiamate, puoi immergerti ovunque tu sia senza dover sollevare un dito. Se desideri regolare il livello di trasparenza o la riduzione del rumore del vento, ti basterà utilizzare l'app Philips Headphones.

Chiamate di una qualità eccezionale



Potrai effettuare chiamate ovunque, anche nei luoghi più affollati e rumorosi. I microfoni

beamforming catturano il suono della voce, mentre gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale impediscono al rumore di fondo di disturbare la chiamata. In caso di forte vento, il sensore a conduzione ossea rileverà la tua voce in maniera affidabile, per riprodurre un audio estremamente chiaro.

Design Fidelio senza tempo



Ogni componente degli auricolari Fidelio è stato curato nei minimi dettagli. L'alloggiamento in ceramica lucida di ciascun auricolare è progettato per durare e offrire un design accattivante, mentre la classificazione IPX4 garantisce una protezione dalla pioggia. La morbida pelle Muirhead valorizza gli auricolari e la custodia compatta e arrotondata, che è realizzata in alluminio anodizzato.

Bluetooth di ultima generazione



Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3. Otterrai un audio decisamente migliore e una connessione più stabile che non subisce interruzioni nelle aree edificate. Praticamente non noterai ritardi durante la visione di film o le sessioni di gaming e potrai sfruttare l'ascolto condiviso tramite reti wireless con la trasmissione Auracast.*

T2/00

Audio straordinario per lo streaming



I codec AAC, LDAC e LC3 sono supportati per offrire un audio eccezionale su qualsiasi servizio di streaming. Inoltre, quando togli un auricolare, la musica si interrompe. La connettività Bluetooth multipoint avanzata consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, per ascoltare la musica sul laptop, rispondere a una chiamata sul telefono e tornare automaticamente alla riproduzione del brano.

36 ore di riproduzione con la custodia



Fino a 36 ore di ascolto con ANC attivata o 40 con ANC disattivata. Con una carica completa, avrai fino a 9 ore di riproduzione, e se ricarichi rapidamente gli auricolari nella custodia per dieci minuti potrai usufruire di un'altra ora e mezza di ascolto. Puoi ricaricare la custodia posizionandola su un qualsiasi caricatore wireless Qi.



Cuffie True wireless

Audio incredibilmente naturale Cancellazione del rumore Pro+, Chiamate di una qualità eccezionale, Design Fidelio senza tempo

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Diametro altoparlante: 9,2 mm + driver BA
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 100 dB (1 KHz - 10 dBFS)
- Tipo di driver: Rivestimento in grafene, Armatura bilanciata
- Audio ad alta risoluzione

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,3
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 35 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 26 cm
- Peso lordo: 4.8 Kg
- Altezza: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Peso netto: 2.352 Kg
- Tara: 2.448 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico: 60 minuti
- Resistenza all'acqua: IPX4
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Modalità mono per TWS
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Sensore capacitivo

Scatola interna

- Lunghezza: 16.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 11.8 cm
- Altezza: 12.2 cm
- Peso netto: 0.294 Kg
- Peso lordo: 0.55 Kg
- Tara: 0.256 Kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Tempo di carica: 2 ore
- Ricarica senza cavi
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 36 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 40 ore
- Tempo di ricarica rapido: 10 mins for 1.5 hr

- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
- Peso della batteria (totale): 11.5 g
- Capacità della batteria (custodia): 650 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 75 mAh
- Durata batteria in standby: 200 hr

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 13 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 11 cm
- Profondità: 5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Peso lordo: 0.159 Kg
- Peso netto: 0.098 Kg
- Tara: 0.061 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 5 paia
- Custodia di ricarica
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

Design

- Colore: Nero
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 2 AI mics
- Riduzione del rumore del vento
- Sensore di attivazione vocale (o VPU)

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimensione auricolare (LxPxA): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Peso totale: 0.076 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Google è un marchio di Google LLC. L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

* Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.