

Philips
Sistema Mini Hi-Fi MP3

FWM377



Grave e reproduza música instantaneamente

para diversão ilimitada

Para um prazer musical ilimitado, a FWM377 oferece um comutador para 3 CDs, reprodução durante 30 horas sem interrupção e capacidade para extrair toda a sua música - de CDs, cassetes e sintonizador - directamente para um dispositivo USB. Para além disso, o som MAX e o Dynamic Bass Boost garantem um óptimo som!

Som potente para ouvir e sentir

- Potência total de 240 W RMS
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Enriqueça a sua experiência sonora

- Som MAX para uma potência imediata
- Dynamic Bass Boost de 3 passos para uma experiência de graves profundos
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música favorita sem interrupções

- Carregador de 3 discos para reprodução de música CD WMA-/MP3
- Grave música de CDs, rádio e cassetes para um dispositivo USB.
- Reprodução de 30 horas de música de CD MP3
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
- Deck de cassetes estéreo

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Carregador de 3 discos

Com um carregador de três discos para reprodução de música, pode escolher entre três CDs diferentes que estão dentro do dispositivo, a qualquer altura. Esta característica de conveniência permite tirar partido de uma grande variedade de músicas, poupando o tempo dedicado a mudar CDs frequentemente.

Gravação para USB

Com esta função inteligente pode ouvir facilmente a sua música no sistema Hi-Fi, directamente a partir do seu leitor de MP3 portátil. Basta extrair a música que prefere de CDs, cassetes, programas de rádio ou música on-line do sistema directamente para o dispositivo USB. Guarde as suas cassetes favoritas e converta o conteúdo para o formato MP3 - sem utilizar um PC. Também pode programar uma gravação temporizada do seu programa de rádio favorito no sistema e o programa é gravado automaticamente para o seu dispositivo USB.

30 horas de música no CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato

de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Dynamic Bass Boost de 3 passos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - do nível um ao nível três - através de um só toque num botão! Pode personalizar o nível de graves que melhor se aplica ao seu estilo. Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Especificações

Som

- Potência de Som Total (RMS): 240 W
- Potência de saída: Potência musical de 480 W
- Melhoramento do som: Som MAX, Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Controlo de Som Digital, 4 modos, Incredible Surround

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Sistema de Altifalantes de Graves
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio

- Tipo de Carregamento: Carrossel de 3 CDs
- Número de Discos: 3
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos USB Directos: Eliminar, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, 40 Faixas Programáveis
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Paragem automática

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB, Cassete
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar gravação de programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Fontes de gravação USB: Aux, CD, Cassete, Sintonizador
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática

- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)
- RDS: Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada
- Auscultadores: 3,5 mm
- Microfone: Entrada de microfone
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB, Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaoke: Volume MIC
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM/MW, Pilhas para telecomando, Guia Rápido
- Telecomando: 23 teclas com 2 pilhas AA
- Folheto da Garantia: Versão global
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 640 x 413 x 496 mm
- Peso incl. embalagem: 14,9 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com