



Philips
Přenosný DVD přehrávač

7" širokoúhlý LCD displej
Přehrávání formátu DivX

PET716



Filmy ve formátu DVD a DivX[®] na cestách

Posadte se, uvolněte se a sledujte filmy na cestách se 7palcovým TFT LCD displejem Philips PET716. Vychutnejte si oblíbené filmy na discích DVD, DivX[®], MPEG4 a hudbu na discích MP3-CD a CD nebo obdivujte fotografie ve formátu JPEG – kdykoli a kdekoli.

Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] a MPEG4
- Přehrává hudbu na discích MP3-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Pro vaše pohodlí při sledování

- 7" barevný TFT LCD displej pro velmi kvalitní zobrazení
- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
- Vestavěné kvalitní stereofonní reproduktory

Dokonalé pohodlí

- Až 2 hodiny přehrávání filmů s akumulátorem*
- Včetně adaptéru do auta a užitečného dálkového ovladače
- Malé množství tlačítek pro jednoduché a snadné ovládání

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/

RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Hudba na discích MP3-CD, CD a CD-RW

Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až

10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Sdílejte obrazové disky CD (JPEG)

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu disků a požitek z obrázků na cestách.



Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 200 cd/m²
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
- Rozteč obrazových bodů: 0,107 (š) x 0,370 mm (v)
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka s 3,5mm konektorem
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Příslušenství

- Síťový adaptér: Vstup napájení DC 9 V, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabely: 1 x kabel AV
- Dálkový ovladač: AY5510 tenké dálkové ovládání
- Uživatelský manuál: 16jazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie

Rozměry

- Rozměry master kartonu: 225 x 270 x 245 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 4,32 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 230 x 245 x 67 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 197 x 37 x 153 mm
- Typ balení: D-box
- Hmotnost výrobku: 0,71 kg



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 3.1.10

12 NC: 8670 000 32256
EAN: 87 12581 35007 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com