



Philips  
Telecomando universal

TV



SRU5110



## Substituição total de funções

Funciona com mais de 1000 marcas

Este telecomando universal é a escolha perfeita se quiser o máximo de funcionalidades de TV com a conveniência ideal. A forma natural de adaptação assegura um controlo confortável!

### O substituto ideal para o seu velho telecomando

- Telecomando da TV com todas as funções de controlo da TV
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

### Grande comodidade

- O formato ergonómico permite um controlo confortável
- Funções agrupadas fáceis de utilizar
- Pilhas incluídas: desembulhar e usar

### Configuração rápida e fácil

- Fácil configuração com reconhecimento rápido de teclas
- Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Comodidade

- **Base de dados IV universal:** TV
- **Funções TV:** Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, 16:9, Guia, informação
- **Melhoramentos de teletexto:** Texto rápido
- **Etapas de instalação:** 2
- **Função da tecla copiar**
- **Suporte de linguagem:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Número de teclas:** 37
- Pré-programado para Philips
- **Aprovações Regulamentares:** Marca CE
- À prova de salpicos

### Acessórios

- **Pilha:** Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

### Potência

- **Vida útil da bateria:** 12 Meses
- **Número de pilhas:** 2
- **Tipo de bateria:** AAA

### Capacidades de Infravermelhos

- **Distância de funcionamento:** 10 m

- **LEDs de transmissão:** 1
- **Base de dados de código IV universal**
- **Número de marcas na base de dados:** Mais de 1000
- **Limites de frequência da portadora:** 24 - 55 kHz
- **Ângulo de transmissão:** 90 grau

### Dados da embalagem

- **I2NC:** 908210006468
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93582 1
- **Altura:** 33 mm
- **Comprimento:** 304 mm
- **Largura:** 157 mm

### Embalagem exterior

- **Peso bruto:** 1,578 kg
- **Embalagem exterior (C x L x A):** 30,3 x 15 x 17,2 cm
- **Peso líquido:** 0,696 kg
- **Tara:** 0,882 kg

### Dimensões da embalagem

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- **Peso bruto:** 0,245 kg
- **Peso líquido:** 0,116 kg
- **Tara:** 0,129 kg

## Produtos em destaque

### Telecomando da TV

O telecomando do televisor é particularmente fácil de utilizar com botões grandes para selecção de canal e volume. É simplesmente o melhor substituto para um telecomando do televisor avariado ou perdido.

### Rápido reconhecimento de teclas

O rápido reconhecimento de teclas ajuda a rápida e facilmente corrigir teclas que não estão a funcionar depois de instalar a marca do seu equipamento no telecomando. Basta premir a tecla durante 5 segundos enquanto aponta o telecomando para o seu dispositivo, e quando o dispositivo reagir terá reparado a tecla.

### Design ergonómico

O formato suavemente arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma operação natural e equilibrada. Também é muito atractivo!

### Funções agrupadas fáceis de utilizar

As funções agrupadas permitem reconhecer facilmente os botões necessários para controlar um dispositivo de áudio/vídeo específico. Todas as funções do dispositivo são agrupadas no telecomando. Além disso, a parte superior do telecomando é composta por peças de diferentes cores (preto, prateado, alumínio, ...) e acabamentos (preto, prateado, mate, brilhante, ...) que permitem a rápida identificação das teclas agrupadas para o controlo de um dispositivo de áudio/vídeo específico.



Data de publicação  
2009-02-23

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35188  
EAN: 87 12581 37685 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)