

Philips
Home Cinema 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3570



Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

Ήχος home theater

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home theater HTD3570 της Philips. Οι εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 300W και αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dolby Digital



Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των οποίων επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων

μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα

εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταϊνία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 50 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 4 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί ανά κεντρικό ηχείο: 1 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20.000 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kpbs

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG, BMP, GIF
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB υψηλής ταχύτητας
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Είσοδος AUX

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 50 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία AAA, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM

Διαστάσεις

- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 185 x 90 x 82 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 265 x 265 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 2,6 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Ηχεία Tallboy (Π x Β x Υ): 220 x 1006 x 220 μμ
- Βάρος ηχείου Tallboy: 2,56 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67786 2
- Μικτό βάρος: 16,93 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 80 x 37,7 x 40 εκ.
- Καθαρό βάρος: 15,19 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,74 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 80 x 40 x 37,7 εκ.
- EAN: 87 12581 67786 2
- Μικτό βάρος: 16,93 κ.
- Καθαρό βάρος: 15,19 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,74 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 5,8 x 33,5 εκ.
- Βάρος: 2,2 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 5.0.3

12 NC: 8670 001 00292
EAN: 08 71258 16778 62

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.