



Philips
Original Boombox

Bluetooth®

FM
Stație andocare USB pt redare/
încărcare
12W



OST690



Muzică de la smartphone-ul dvs. wireless

cu acest boombox

Anii optzeci s-au întors! Acest boombox în stil retro nu numai că arată incredibil, dar redă muzică și mai bine. Streaming prin Bluetooth, linia de intrare audio și USB direct vă oferă toate opțiunile de care aveți nevoie, împreună cu încărcarea USB și un compartiment încorporat pentru depozitare

Savurează muzica wireless

- Transmiteți colecția dvs. de muzică prin Bluetooth

Savurați muzica din diverse surse

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
- Acord digital FM
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Compartiment integrat pentru încărcarea smartphone-ului

Sunet clar și bogat

- Putere totală de ieșire 12 W
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS

Repere

Transmiteți colecția dvs. de muzică

Transmiteți colecția dvs. de muzică prin Bluetooth

Acord digital FM



Acord digital FM

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Specificații

Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: BT 2.1
- Profile: A2DP, AVRCP

Redare audio

- Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle
- melodii programabile: 20

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Sistem Bass reflex, Dynamic Bass Boost
- Putere de ieșire: max. 12 W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Diametru difuzor: 4"

Confort

- Tip ecran: LED
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate

Accesorii

- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție

Alimentare

- Număr de baterii: 6 x LR14/C-cell (neincluse)
- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 146 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Lățime ambalaj: 510 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,3 kg
- Greutate: 2,3 kg
- Adâncime unitate principală: 146 mm
- Înălțime unitate principală: 275 mm
- Lățime unitate principală: 447 mm



Data apariției 2016-05-03

Versiune: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385
EAN: 08 71258 16783 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com