

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost



AZ1226

all-in-one, muzică în format MP3 cu bas profund

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu AZ1226, un sistem suplu și elegant, veți putea asculta muzica favorită, beneficiind de un bas profund și de funcții utile și accesibile.

CD player cu caracteristici multiple

- Compatibil MP3-CD, CD-R/RW
- Amestecare/Programare/Repetare CD

Bas profund, de calitate

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic

Ușor de utilizat

- Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă
- Afișaj LCD multi-funcțional
- Jack pentru căști stereo

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2X1,2W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ
- Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Diametru difuzor: 4"
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă AM, Antenă FM
- Mărci de tunere: FM, MW



Conectivitate

- Căști: 3,5 mm

Comoditate

- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 400 x 162 x 238 mm
- Greutate: 2,9 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,7 kg

Repere

Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Amestecare/Programare/Repetare CD

Amestecare/Programare/Repetare CD

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Boxe de 4", full-range

Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic

Înregistrare sincronizată de pe CD

Înregistrare sincronizată de pe CD pe casetă

Afișaj LCD multi-funcțional

Afișaj LCD multi-funcțional

Jack pentru căști stereo

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com