

Philips sistema de base para entretenimento

com conector de 30 pinos para iPod/iPhone



DCM129

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

Experimente a magnífica qualidade de som da música do seu iPod com o sistema de base para entretenimento DCM129 da Philips. Basta colocar o iPod na base e desfrutar da música da forma que mais gosta. O DCM129 oferece também uma sintonização rápida e precisa através das suas 20 estações programadas.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Reproduz CD, CD-R e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Fácil de usar

- Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade
- Um só telecomando para o sistema e o iPod
- Design compacto



Destaques

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas

frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

Ligação MP3

Made for ☐ iPhone



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Som

- Potência de saída: 6 W RMS
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- · Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- · Sistema de som: Estéreo

Altifalantes

 Altifalante Principal: Woofer de 3", Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Avanço e retrocesso rápido, Faixa seguinte e anterior, Reproduzir e fazer pausa, Carregar o iPhone
- Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- · Outras ligações: Antena flexível fixa FM
- · Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Funcionalidades

- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LED
- Cor da retroiluminação: Verde
- Retroiluminação

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida, Antena FM
- Telecomando: Telecomando com 13 teclas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 148 x 233 x 230 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): $134 \times 230 \times 152$ mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso incl. embalagem: 5,2 kg

Compatível com iPod

• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod com visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração

Alimentação

• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilidade com iPhone

 Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Data de publicação 2016-06-19

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 95532 EAN: 08 71258 16612 67 © 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com