

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

Odtwarzanie DVD
Bezpośrednie połączenie USB
małe wymiary

MCD170



Ciesz się filmami DVD z doskonałym dźwiękiem

Teraz możesz w pełni cieszyć się kinem w swoim salonie! Stylowa mikrowieża MCD170 firmy Philips z odtwarzaniem DVD z funkcją Bez przeplotu zapewnia zoptymalizowany obraz, a funkcja dynamicznego wzmocnienia tonów niskich zapewnia głęboki i bogaty dźwięk.

Wyjątkowa jakość dźwięku

- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Więcej dostępnych źródeł gwarantuje większe możliwości

- Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji
- Odtwarzanie płyt DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

PHILIPS

Zalety

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja

korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x5 W RMS / 400 W PMPO
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki

- Główny głośnik: System Bass Reflex, Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Tryby odtwarzania płyt: Kąt, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Powiększenie, Odtwarzanie wielokrotne A-B, PBC, Nadzór rodzicielski
- Region DVD.: 2
- Odtwarzanie z USB: JPEG

Odtwarzanie dźwięku

- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD-RW, CD-R, Płyta CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: Zsynchronizowane nagrywanie z CD, automatyczny poziom nagrywania, Nagrywanie jednym przyciskiem

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch), S-Video (Hosiden)
- Inne połączenia: Wyjście liniowe, Antena FM, Koncentryczne wyjście cyfrowe
- Słuchawki: 3,5 mm
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wylłącznik czasowy, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Języki menu ekranowego: angielski, Chiński (tradycyjny), portugalski, hiszpański
- Kolor podświetlenia: Niebieska

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), Antena zakresu UKF/ŚR., Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi
- Instrukcja obsługi: angielski, Chiński (tradycyjny)
- Skrócona instrukcja obsługi: 16 języków
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 147 x 231 x 209 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 134 x 233 x 153 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 370 x 270 x 326 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,8 kg

Zasilanie

- Zasilanie: 220–240 V



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com