



Philips
Цифрова TV антена

Вътрешна/външна

36 dB с усилване
HDTV/UHF

SDV5228



Сменяема употреба на открито и на закрито

Цифрова TV антена с усилване 36 dB

Тази антена с усилване за употреба на закрито и на открито предлага отлично цифрово и аналогово приемане. Компактният ѝ дизайн и различните възможности за монтаж я правят лесна за използване.

Поддържане на качеството на сигнала

- Подобрете сигнала с до 36 dB усилване
- Авангардният филтър за 4G/GSM мрежи предотвратява смущенията от мобилните мрежи

Лесно монтиране навсякъде

- Изключително компактен дизайн за лесно монтиране
- Разнообразни възможности за монтаж за лесно монтиране

Персонализиране на външния вид

- Устойчива на метеорологичните условия, с позволяваща боядисване повърхност за персонализиране

Предпазва от загуби в сигнала

- Филтър за намаляване на шума против загуби в сигнала

PHILIPS

Спецификации

Тунер / Приемане / Предаване

- Изход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Дължина на кабела за антената: 300 см
- Усилване (антена + усилвател): 36 dB
- Обхвати на тунера: UHF, HDTV

Захранване

- Адаптер за електрозахранване: Включен

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: Приложено

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
11,5 x 26 x 8,5 см
- Нето тегло: 0,6 кг
- Бруто тегло: 0,671 кг
- Тегло на опаковката: 0,071 кг

- EAN: 87 12581 68882 0
- Начин на поставяне: И двете
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 47 x 29 x 25 см
- Нето тегло: 7,2 кг
- Бруто тегло: 8,517 кг
- Тегло на опаковката: 1,317 кг
- GTIN: 1 87 12581 68882 7
- Брой потребителски опаковки: 12

Размери на продукта

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):
10,98 x 20,28 x 5,65 см
- Тегло: 0,227 кг

Акценти

Усилване 36 dB

Усилването до 36 dB подобрява слабите сигнали, като така разширява обсега на приемане и ви дава възможността да приемате повече сигнали на по-голямо разстояние.

Изключително компактен дизайн

Компактният дизайн на панела на тази антена позволява лесно монтиране както вътре, така и на открито.

Разнообразни възможности за монтаж

Тази антена предлага разнообразни възможности за монтаж (на прът, на стена или на парапет), за да можете да я монтирате лесно у дома.

Устойчива на метеорологичните условия, позволява боядисване

Устойчива на метеорологичните условия, с позволяваща боядисване повърхност, за да пасне на вашия интериорен или екстериорен дизайн.

Филтър за намаляване на шума

Филтър за намаляване на шума за предпазване от загуби в сигнала



Дата на издаване
2022-04-29

Версия: 5.1.11

12 NC: 8670 001 03359
EAN: 08 71258 16888 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com