



Philips
Telefone sem fios elegante

Atendedor de chamadas de 60
min.

Visor de 2,0"/retroiluminação
preta
Alta voz
Com atendedor de chamadas

A redefinir o telefone de casa

A habilidade artística impecável une-se ao estilo emblemático no telefone sem fios M8 da Philips. O fabrico avançado transforma materiais de alta qualidade numa peça de arte, criando uma nova classe de telefones de casa de design que é um orgulho para os donos.



M8881W

Design de requinte com execução de alta qualidade

- Design sofisticado com detalhes em metal verdadeiro
- Terminal do telefone com curvas elegantes para equilíbrio e conforto puros
- Teclas calibradas, integradas com perfeição para marcação precisa
- Carregue o telefone em qualquer uma das direcções
- Arrumação de cabo inteligente e bem concebida

A melhor experiência em telefonemas

- Visor TFT a cores de 5,1 cm (2") de alta resolução
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
- Mensagem até 60 min. no seu atendedor de chamadas
- Definições de privacidade: barramento de chamadas, modo silencioso com filtragem
- Converse até 18 horas com um único carregamento

Produto ecológico

- Radiação (modos ECO e ECO+) e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Telefone sem fios elegante

Atendedor de chamadas de 60 min. Visor de 2,0"/retroiluminação preta, Alta voz. Com atendedor de chamadas

Destques

Modelo ecológico com ECO+



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é activado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a activação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Teclado calibrado



O teclado calibrado permite-lhe sentir claramente cada activação de tecla sempre que marca um número ou introduz um contacto na agenda. Estudos detalhados de materiais e estruturas de teclados e testes de utilizador extensivos resultam no equilíbrio certo entre a força de pressão da tecla e a resposta desta para garantir uma marcação precisa.

Terminal de telefone confortável

Terminal do telefone com curvas elegantes para equilíbrio e conforto puros

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Carregamento sem incómodos



Para fiabilidade e comodidade, o terminal do telefone pode ser carregado em ambas as direcções da estação de base.

Materiais naturais



O design do Philips M8 inclui um metal fundido genuíno impecavelmente trabalhado e

M8881W/10

escovado para uma aparência verdadeiramente requintada.

Modos de privacidade



Valoriza a sua privacidade e a tranquilidade em casa? Desactive facilmente o toque do telefone para períodos "sem chamadas" para desfrutar de um pouco de paz e sossego. Uma função adicional de filtragem permite que números seleccionados da agenda toquem durante este modo, assegurando-se de que apenas as pessoas "certas" conseguem contactá-lo. Graças ao barramento de chamadas, pode evitar surpresas nas contas de telefone bloqueando chamadas para números específicos, números que começam com determinados dígitos (por exemplo, números de valor acrescentado) ou com determinados indicativos.

Arrumação de cabo inteligente



O sistema de arrumação de cabo inteligente oculta engenhosamente os fios. As tomadas ocultas com design inteligente e uma guia de cabo interna asseguram que não há confusão de cabos e que está tudo devidamente arrumado.

Telefone sem fios elegante

Atendedor de chamadas de 60 min. Visor de 2,0"/retroiluminação preta, Alta voz, Com atendedor de chamadas

Especificações

Som

- HQ-Sound
- Perfil de som: MySound
- Toques no telefone: 10 toques HQ

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 5,1 cm (2")
- Tipo de visor: TFT a cores de 16 bits
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: Até 60 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: Controlo a partir do terminal de telefone

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de ícones
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso e modo nocturno
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 5 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Monitorização da divisão
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Indicação para carregar a bateria
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 a 9
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4 terminais do telefone
- Número de teclas: 23
- Teclado retroiluminado: Branco
- Aumentar dígito da marcação

- Até 18 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Gama: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Fácil de utilizar: Mãos livres duplex total

Capacidade de memória

- Identificação do emissor VIP
- Lista de contactos: 250 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcção: 20 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Agenda guardada na base

Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,75 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP
- Menu do serviço de rede: Disponível apenas para a versão do operador

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 71441 3
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 31,8 x 9,5 x 8 cm
- Peso bruto: 0,611 kg
- Peso líquido: 0,4736 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,1374 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal



Data de publicação
2015-06-03

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12937
EAN: 08 71258 17144 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com