



Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone
Akumulator



DS7550



Stworzony do podróżowania wraz z Tobą po całym świecie

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Niewielki, przenośny głośnik DS7550/10 to pierwsza liga, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Został zaprojektowany z myślą o podróżowaniu, w związku z czym jest wyposażony w akumulator, aluminiowe wykończenia oraz specjalny futerał. Ciesz się ulubioną muzyką, gdziekolwiek jesteś.



Zadziwiająca jakość dźwięku

- Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Mobilne urządzenie

- Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce
- Solidne aluminiowe wykończenia i futerał zapewniają pełną ochronę

Wszechstronne urządzenie

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewniający długie godziny odtwarzania muzyki
- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałce
- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio
- Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPhone OS 3.0
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Ustawienia dźwięku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy, budzenie przy muzyce, budzenie przy dźwiękach natury, budzenie przy widoku zdjęcia
- Stan akumulatora: stan akumulatora głośnika

Możliwości połączeń

- Wejście AUX



Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Technologia wOOx™
- System dźwięku: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 10 W RMS

Głośniki

- Przetworniki głośn.: Magnes neodymowy

Aksesoria

- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link

Udogodnienia

- Ładowarka: iPhone, iPod

Moc

- Źródło zasilania: akumulator, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: litowa (wbudowana)
- Czas eksploatacji baterii: 8 godz.

Wymiary

- Waga brutto: 1,04 kg
- Waga kartonu zbiorczego: 2,3 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 310 x 110 x 40 mm
- Wymiary kartonu zbiorczego: 175 x 162 x 440 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
- Waga: 0,76 kg

Zalety

Technologia wOOx



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrójenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2014-03-30

Wersja: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com