



Philips  
Teléfono inalámbrico

DECT3112B

## Capta el mensaje

Envía SMS desde el teléfono de casa mientras ves la televisión. No te aburrirás de este elegante teléfono que además te ofrece una calidad de sonido increíble.

### SMS rápido y fácil

- Mensajes de texto (SMS) para mensajes cortos a través de una línea fija
- Tecla en el microteléfono con acceso directo a todas las funciones SMS
- Pantalla para números, cartas, iconos y dibujos

### Disfruta de la tecnología fácil de utilizar

- Con la tecla 'pilot' y el menú tipo carrusel navegarás cíclicamente
- Reloj despertador
- Melodías de timbre con sonidos similares de los de auténticos instrumentos

### Multipack para lo último en comodidad

- Intercomunicación gratuita: llamadas internas entre microteléfonos
- Coloca 2 microteléfonos en habitaciones distintas para poder escuchar
- La llamada a 3 permite compartir conversaciones en varios microteléfonos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen/Pantalla

- **Retroiluminación:** No
- **Tamaño de pantalla diagonal:** tele: 4 cm
- **Área de visualización efectiva:** 31,5 x 21
- **Líneas de texto:** 4

### Sonido

- **Melodías del microteléfono:** Polifónico
- **Control de volumen:** digital

### Comodidad

- **Aviso automático de fuera de alcance**
- **Teclas de la base:** Tecla de localizador
- **Indicación de carga de la pila**
- **Indicación de pila cargada**
- **Indicación de pila baja**
- **Gestión de llamadas:** Contadores de llamadas, Reenvío de llamadas, Llamada retenida, Tiempo de llamada, Llamada en espera, Identificación de llamada entrante, Llamada de conferencia, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- **Iconos del carrusel:** Agenda, SMS, Intercomunicación, Red, Adicional, Base, Microteléfono, Registro de llamadas
- **A prueba de caídas:** 120 cm
- **Facilidad de uso:** Teclas directas, Bloqueo del teclado
- **Función:** Silenciam. timbre para no molestar, Coste de la llamada, Reloj despertador, Función de intercomunicación, Silenciamiento del micrófono, Llamada a tres, Marcación en cadena, Directo a modo No molesten, Teclas de acceso directo, Bloqueo del teclado, Llamada gratuita entre teléfonos
- **Teclas del microteléfono:** Línea, Tecla Pilot, Cancelar / rellamar, Teclado de marcado, Altavoz, Registro de llamadas, Agenda
- **Líneas de texto:** 4
- **Capacidad para varios microteléfonos:** Hasta 6 microteléfonos
- **Grupo VIP con icono/melodía propios:** Sí, 3 grupos
- **Control de volumen**

### Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Adaptador / cargador CA/CC
- **Baterías:** 2 AAA
- **Cables:** Cable RJ 11
- **Cargador:** sí, 1 cargador
- Manual de usuario

### Productos relacionados

- **Contenido del embalaje:** Microteléfono, Base, 2 baterías NiMH AAA, Cable de línea, Adaptador de corriente, Manual de usuario, Folleto de garantía, Pegatina

### Especificaciones medioambientales

- **Composición química:** Níquel metal hidruro
- **Diseño ecológico**
- **Carcasa libre de alógeno**
- **Material de embalaje:** Cartón
- **Tipo de embalaje:** Caja de regalo
- **Cables y productos libres de PVC**
- **Manual de usuario en papel reciclado**

### Dimensiones

- **Antena:** Integrada
- **Dimensiones de la base:** 118 x 130 x 60
- **Peso de la base:** 180 g
- **Formato:** Semi-horizontal en la base
- **Color del microteléfono:** ebony
- **Dimensiones del microteléfono:** 120 mm
- **Peso del microteléfono:** 100 g
- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 389 x 90 x 251 mm
- **Humedad relativa (funcionamiento):** hasta 95% a 40°C
- **Humedad relativa (almacenamiento):** hasta 95% a 40°C
- **Rango de temperatura (funcionamiento):** 0°C a 40°C
- **Rango de temperaturas (almacenamiento):** -25°C a 70°C

### Alimentación

- **Temperatura ambiente:** 5 °C a 40 °C
- **Tipo de pila:** NiMH
- **Tiempo de carga:** 14 horas hora
- **Tipo de pila:** Recargable
- **Número de pilas:** 2
- **Alimentación de la base:** 230 V
- **Potencia radio RF:** <250 mW
- **Tiempo en espera:** 200 horas
- **Tiempo de conversación:** hasta 15 horas

### Prestaciones de la red

- **Antena:** Tecnología de selección rápida, Integrada en la base, Integrada en el microteléfono
- **Compatible:** GAP, PABX
- **Marcación:** Tonos, pulsación; impulso
- **Mensajes:** SMS rápido

### requisitos del operador

- SMS
- Identificación de llamada entrante
- identificador de llamada entrante para llamada espera
- Agenda de los servicios del operador

### Capacidad de la memoria

- **Agenda compartida nombres/números:** 50
- **Capacidad de almacenamiento SMS:** 15
- **Lista de llamadas:** 10

## Características destacadas

### Mensajes de texto (SMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS) es un mecanismo para enviar mensajes cortos de hasta 160 caracteres de texto. Estos 160 caracteres deben ser de texto normal y pueden incluir palabras, números o combinaciones alfanuméricas. El editor de texto predictivo Eaton®LetterWise te ayudará a escribir mensajes de texto más rápidamente. Con su exclusivo sistema de SMS, podrás recibir hasta 200 mensajes en 10 buzones diferentes. Saludar a un amigo, recordar una cita importante... podrás incluirlo todo en un SMS y enviarlo a través de la red fija.

### Tecla SMS directa

No es necesario recorrer varios menús al escribir o leer mensajes SMS. La tecla SMS directa convierte los mensajes en algo más cómodo e, incluso, más rápido.

### Pantalla gráfica completa

Este tipo de pantallas simplifica el uso del teléfono, gracias a su estupenda calidad y la legibilidad de los caracteres. También te ofrece más libertad en las comunicaciones desde tu casa. Ahora puedes combinar texto con imágenes o números, por ejemplo, al enviar un mensaje SMS.

### Tecla 'pilot' y menú carrusel

El sistema de navegación de la tecla 'pilot' permite una navegación y configuración cómoda. La tecla 'pilot' es una rueda del lateral izquierdo del teléfono que puede girarse hacia arriba y hacia abajo y pulsarse hacia dentro. Controla el menú tipo carrusel que es un bucle circular de iconos de menú visualizados en pantalla.

### Reloj despertador

### Melodías de timbre instrumentales

A diferencia de las tradicionales y agresivas melodías para el timbre tipo "zumbador", las melodías instrumentales son un modo más agradable de saber que alguien está llamando.

### Intercomunicación gratuita

No es necesario que dejes lo que estás haciendo y vayas a pasarle el teléfono a tu hijo cuando la llame una amiga: podrás llamar gratuitamente al teléfono de su habitación y pasarle la llamada.

### Función de intercomunicación

¿Preocupado porque tu bebé no está durmiendo? No es necesario que vayas constantemente a su dormitorio para comprobarlo. El modo de intercomunicación te permite oírlo desde cualquier lugar de la casa.

### Función de llamada a tres

Con la llamada a tres, no es necesario viajar para conocer a nadie. Especialmente útil en el ámbito profesional, en el que varias estaciones de trabajo están conectadas a la misma estación base, la llamada a tres permite, por ejemplo, que dos colegas de París hablen con un colega de China. Una llamada a tres permite que dos microteléfonos compartan la misma conversación telefónica externa de forma que cada microteléfono pueda comunicarse con los otros dos.



Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 2.0

12 NC: 9961 400 02773  
EAN: 87 10895 83662 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)