

Philips
Microcadena clásica



MCM206

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Control digital del sonido

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Parar, Anterior/siguiente, Avance rápido/retroceso rápido, Reproducción programada, Repetición, Desordenar
- Compatible con etiquetas ID3: Sí

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital: Sí
- Presintonías: 30
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Folleto de garantía mundial
- Mando a distancia: Control remoto de 31 botones
- Guía de inicio rápido: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, portugués
- Manual de usuario: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Griego, Portugués, Español
- Cables: Cable de entrada de línea MP3

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 330 x 275 mm
- Peso incluido embalaje: 4,4 kg

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2013-05-28

Versión: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com