



Philips
Cuffia HiFi wireless



SHC8565

Il massimo dell'innovazione nell'esperienza Hi-Fi senza fili.

Ottimizzazione bassi e alti

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio Hi-Fi con funzione di sintonizzazione automatica e di ottimizzazione del suono, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Dimenticherai che le indossi!

- Morbidi cuscinetti per orecchie e fascia per il comfort durante l'uso
- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- Aumento degli alti in base alle preferenze personali
- Impostazione della risposta delle tonalità basse in base alle preferenze
- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
- La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore



PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 9 - 21.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: 70 dB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Separazione dei canali: >30 dB
- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulazione: FM
- Selezione canali: Automatica
- Numero di canali: 3

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore

Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 95793 9
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 4,9 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 40,2 x 35,5 x 26 cm
- Peso netto: 3,12 Kg
- Tara: 1,78 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 95792 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Peso lordo: 1,43 Kg
- Peso netto: 1,04 Kg
- Tara: 0,39 Kg

In evidenza

Cuscinetti per orecchie e fascia

I materiali morbidi e resistenti utilizzati per le cuffiette delle orecchie e della fascia di queste cuffie garantiscono un uso confortevole e prolungato.

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Cuscinetti auricolari ergonomici

La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.

Treble Boost

Un comando di facile utilizzo sulle cuffie consente di aumentare le prestazioni degli alti con un solo tocco.

Bass boost

Un comando di facile utilizzo sulle cuffie consente di aumentare le prestazioni dei bassi con un solo tocco.

Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Sintonizzazione automatica

Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

Docking Station per la ricarica

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.



Data di rilascio
2017-03-09

Versione: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07828
EAN: 87 10895 95792 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com