



Philips  
Microchaîne

Bluetooth®

DVD, DivX  
CD, USB, FM  
70 W max.



BTD2180

## Le son adapté à votre environnement

### L'obsession du son

Écoutez toute la musique de votre smartphone via Bluetooth®. La chaîne Philips lit également les DVD, les DivX, les CD et les CD MP3. Appréciez votre musique préférée avec style.

#### Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son
- Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

#### Facile à utiliser

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations
- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement
- Fonctions de réveil et mise en veille programmables

#### Profitez de vos morceaux et films préférés

- Lecture des DVD, (S)VCD, CD MP3, CD(RW) et Picture CD
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Karaoké, pour des heures de plaisir en famille

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves

afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

### USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

### Karaoké, pour des heures de chant



Karaoké, pour des heures de plaisir en famille

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie maximale (RMS): 70 W

## Enceintes

- Haut-parleurs: Tweeter à dôme et haut-parleur de graves 4"

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, PBC, Ralenti, Zoom, Contrôle parental, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Reprise de lecture à l'arrêt
- Zone du DVD.: 2
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif

## Lecture audio

- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Arrêt

## Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3
- Support de lecture: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto

- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Préréglages: 20

## Connectivité

- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune), Composantes Y Pb Pr (cinch)
- Connexions audio: Entrée audio analogique (G/D)
- USB: Port USB
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Microphone: Prise pour microphone

## Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Indications: Mode DIM

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Cordon d'alimentation secteur
- Mode d'emploi: Multilingue
- Télécommande

## Dimensions

- Poids brut: 6,7 kg
- Profondeur de l'unité principale: 220,4 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 119 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 140 x 185 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 260 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 208 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 315 millimètre
- Largeur de l'emballage: 663 millimètre

## Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Date de publication  
2017-01-18

Version: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397  
EAN: 87 12581 68529 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)