

Philipsin
Multimediakaukosäädin



SRM5100



Täydellinen lisä Vista-tietokoneeseesi!

Täydellinen ratkaisu tietokoneen käyttämiseen viihdekeskuksena. Liitä vain USB-sovitin tietokoneeseen, ja voit ohjata kaukosäätimellä tietokoneen TV- DVD- ja kiintolevytallennustoimintoja.

Ohjaa kaikkea sisältöä helposti muutamalla napsautuksella

- Selaa musiikkiedostoja televisiossa tai näytössä
- Valintapainike Microsoft Media Center -tietokoneen ohjaamiseen
- Yhteensopiva Microsoft Vista -järjestelmän kanssa (Media Center Editionit)

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 4 laitteen kaukosäädin: tietokone, TV, digisovitin ja vahvistin
- Kattava infrapunakoodien tietokanta useimmille laitteille ja merkeille

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot**Käytön mukavuus**

- **DVD-toiminnot:** Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- **Helppo asennus:** Automaattinen haku
- **Kielituki:** GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/IN/P
- **Painikkeiden määrä:** 45
- **Säännöstenmukaiset hyväksynnät:** CE-hyväksytyt
- **SAT-/CBL-toiminnot:** Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourite (Suositit)
- **Televisiotoiminnot:** Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Opas, infotoiminto
- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, DVD, SAT, JOHTO, VASTAANOTIN, vahvistin, PVR, DVB-T, PC

Virta

- **Paristojen kesto:** 12 kk
- **Akkujen määrä:** 2
- **Akunsäästön hallinta:** Automaattinen virtakytkin

Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 7 m
- **Infrapunakoodien oppimistoiminto**
- **Kopioinnin taajuusalue:** 30 - 60 kHz
- **Lähtelin-LED:it:** 1
- **Infrapunakoodien tietokanta**
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 1000
- **Kantoaaltoalue:** 28 - 70 kHz
- **Lähetyskulma:** 90 astetta

Ulompi pakkaus

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90768 2
- **Korkeus:** 180 mm
- **Pituus:** 346 mm
- **Määrä:** 6
- **Leveys:** 120 mm

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210005056
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 90767 5
- **Kokonaispaino:** 0,36 kg
- **Korkeus:** 38 mm
- **Pituus:** 338 mm
- **Leveys:** 162 mm

Tärkeimmät ominaisuudet**Infrapunakoodien tietokanta**

Infrapunakoodien tietokannalla tarkoitetaan kaukosäätimen infrapunakoodikirjastoa. Eri signaaleita ei tarvitse tallentaa erikseen kaukosäätimeen ennen laitteiden käyttämistä. Voit valita tietokannasta hallittavien laitteiden infrapunakoodit ja hallita lähes kaikkia tällä hetkellä saatavana olevia audio- ja videojärjestelmiä niiden valmistajasta tai mallista riippumatta.

Microsoft-ohjaimet

Kaukosäätimessä on oma Microsoft Media Center -painike, jonka avulla voi siirtyä Microsoft Media Center -tietokoneen valikkoon.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasiinaalit myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Microsoft Vista -yhteensopivuus

Jotta voit toistaa mediatiedostoja Microsoft Vista Media Center -tietokoneessa, kaukosäätimessä on IR-koodien avulla voit ohjata Vista-konetta, jossa on mukana toimitettu infrapunasoitin. Kun käynnistät tietokoneen näytön ja painat vihreää painiketta, Vista-koneen valikko aukeaa. Nyt voit selata sisältöä kaukosäätimellä.



Julkaisupäivä 2009-02-03

Versio: 3.0.7

I2 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.www.philips.com