



Philips Philips Fidelio
Station d'accueil

Bluetooth® aptX et AAC



DTM9030

Le son sans fil dans toute sa splendeur

L'obsession du son

Profitez d'un son haute fidélité grâce aux tours de son Philips Fidelio. Diffusez de la musique sans fil via Bluetooth® et profitez de la qualité aptX et AAC. Écoutez vos CD ou connectez votre iPod ou iPhone grâce au double dock Apple Philips. Les deux enceintes vous procurent un son englobant dans toute la pièce.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 160 W RMS

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Double dock pour charger votre iPod/iPhone et diffuser sa musique (Lightning et 30 broches)

Plus de liberté grâce à Bluetooth®

- Les tours de son permettent une restitution parfaite de votre musique
- Diffusion de musique grâce à la technologie sans fil Bluetooth® aptX®

Design harmonisé avec votre intérieur

- Design unique sous forme de colonne, adapté à votre intérieur

PHILIPS
Fidelio

Points forts

Puissance de sortie totale de 160 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Double dock pour charger et diffuser la musique



Le double dock avec ses connecteurs Lightning et 30 broches pour appareils Apple est rétractable. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez les dévoiler et brancher votre appareil Apple au connecteur correspondant.

Tours de son



Les tours de son Fidelio sont des enceintes sur pied offrant un volume acoustique optimal

pour créer un son riche et fidèle. Elles associent la précision des moyennes fréquences d'un haut-parleur 2 voies traditionnel à une extension des basses permettant de prendre en charge l'extrémité la plus basse du spectre sonore. C'est pourquoi elles sont idéales pour une restitution impeccable de la musique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Diffusion de musique via Bluetooth®

Diffusion de musique depuis un PC ou un téléphone portable grâce à la technologie sans fil Bluetooth® aptX®

Design unique sous forme de colonne

La tour de son a été conçue pour vous offrir un son enveloppant et immersif dans un format élégant et peu encombrant. Son design élégant et moderne complètera agréablement le décor de tout intérieur.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 80 W (< 1 % THD)
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4"
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 6

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, aptX

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Arrêt programmé, alarme USB, Alarme iPod
- Type d'affichage: Écran VFD
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 0,5 W
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Antenne FM, Câble audio
- Guide de démarrage rapide: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Télécommande
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Poids brut: 30,7 kg
- Profondeur de l'emballage: 390 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 1 120 millimètre
- Poids net: 26,3 kg
- Largeur de l'emballage: 560 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 300 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 985 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 300 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Motorisé
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération, iPod classic, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération
- via Bluetooth®: iPod nano 7e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod touch 5e génération
- via le connecteur Lightning: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- via le connecteur 30 broches: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- via Bluetooth®: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- via le connecteur Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Modèles d'iPad compatibles

- via Bluetooth®: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro