

Philips
DVD Micro Theatre

- DivX-weergave
- componentontwerp

MCD139B



Geniet van een geweldige filmervaring

Geniet van uw favoriete films met de Philips MCD139B. Beschikt over Progressive Scan voor een optimale beeldkwaliteit en Dynamic Bass Boost voor een krachtige geluidsweergave. De bioscoop bij u thuis!

Geniet van uw favoriete films, foto's en muziek

- DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal 100 W RMS

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt u een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 25 W + 50 W RMS/1800 W PMPO
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, 4 inch woofer
- Subwoofertype: Passief

Videoweergave

- Media afspelen: DVD+RW, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DivX, DVD
- Discspeelmodi: Hoek, PBC, Slowmotion, Zoom, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop", Beveiligingsniveau voor kinderen, A-B herhalen
- DVD-regio.: 2
- Videoverbetering: Progressive Scan

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

- Video-uitgang - analoog: Component Y Pb Pr (cinch), Composiet CVBS (gele cinch), S-Video (op Hosiden), SCART
- Aux-ingang: 1x (L/R)/RCA
- Andere aansluitingen: Digitale, coaxiale audio-uitgang, FM-antenne, Lijnuitgang, DIN-aansluiting

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleptimer, Radio-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: Wit FTD
- OSD-talen: Spaans, Frans, Engels, Nederlands, Duits, Italiaans

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composiet videokabel (Y), FM-antenne
- Afstandsbediening: 38 toetsen met lithiumbatterij
- Kabels: DIN

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 218 x 90 x 221,5 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 125 x 250 x 232 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 550 x 314 x 330 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 147 x 250 x 232 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 000 30781
EAN: 87 12581 34011 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com