



Philips
Беспроводные наушники
Bluetooth®

40-мм излучатели, закрытая
конструкция

Накладные
Мягкие амбушюры



SHB9250WT

Звук высокого разрешения

с функцией цифрового усиления НЧ

Возможность подключения Philips SHB9250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

Мощное звучание без проводов

- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
- 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание
- Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции
- Усиление низких частот одним нажатием для глубокого и насыщенного звучания

Сделайте жизнь чуточку проще

- Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
- Беспроводное управление музыкой и вызовами
- Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
- Чувствительные и удобные элементы управления Smart Touch
- Плоская складная конструкция для удобного хранения
- Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов одновременно с двух устройств

PHILIPS

Беспроводные наушники Bluetooth®
40-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Мягкие амбушюры

SHB9250WT/00

Основные особенности

Излучатели 40 мм



40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

Оголовье и чашки наушников регулируются



Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

Удобные амбушюры



Удобные амбушюры выполнены из мягкого пеноматериала и обеспечивают превосходную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Точно

настроенный зажим гарантирует плотную посадку и комфортные ощущения при прослушивании в течение долгого времени.

Плоская складная конструкция

Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.

Функция цифрового усиления НЧ

Усиление низких частот одним нажатием для глубокого и насыщенного звучания

Технология Bluetooth



Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

Закрытая конструкция



Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя

оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

Простое подключение благодаря технологии NFC



Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Удобные элементы управления Smart Touch



Удобные и чувствительные элементы управления Smart Touch позволяют регулировать громкость, выполнять перемотку вперед/назад, включать/приостанавливать воспроизведение и принимать вызовы с помощью жестов.

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный диапазон: 8–40 000 Гц* / 8–23 000 Гц (в режиме BT)
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 40 мВт
- Чувствительность: 106 дБ

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Версия Bluetooth: 4.0
- Подключение кабеля: Одностороннее
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Покрытие разъема: Позолоченный
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 26.8 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 10.6 (дюймы)
- ширина: 21.2 см
- Вес брутто: 1.312 кг
- высота: 23.4 см
- GTIN: 1 69 25970 70135 5
- ширина: 8.3 (дюймы)
- высота: 9.2 (дюймы)
- Вес нетто: 0.5895 кг
- Вес брутто: 2.892 фунта
- Вес нетто: 1.300 фунта
- Вес упаковки: 0.7225 кг
- Вес упаковки: 1.593 фунта

Комфорт

- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Отключение микрофона, удержание вызова, Переключение между разговором и музыкой, Переключение между 2 вызовами
- Регулировка громкости

Мощность

- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Время воспроизведения музыки: 16* часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 300 ч*
- Время разговора: 16 ч*

Размеры упаковки

- высота: 20 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 8 см
- высота: 7.9 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 25970 70135 8
- ширина: 7.7 (дюймы)
- Вес брутто: 0.328 кг
- Глубина: 3.1 (дюймы)
- Вес нетто: 0.1965 кг
- Вес брутто: 0.723 фунта
- Вес нетто: 0.433 фунта
- Вес упаковки: 0.1315 кг
- Вес упаковки: 0.290 фунта

Габариты изделия

- высота: 18.2 см
- ширина: 14.5 см
- Глубина: 7 см
- ширина: 5.7 (дюймы)
- высота: 7.2 (дюймы)
- Глубина: 2.8 (дюймы)
- Вес: 0.155 кг
- Вес: 0.342 фунта

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: В комплекте
- Кабель USB: Комплект для зарядки
- Аудиокабель: Дополнительный аудиокабель 1,2 м



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.3.3

EAN: 69 25970 70135 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактические данные могут отличаться от заявленных
* При использовании входящего в комплект кабеля для наушников