



Philips Fidelio
Conexiune Hi-Fi wireless
A1

Transformă sist Hi-Fi în sist
wireless

Digital out și Analog out/In



AW1000

Toată muzica dvs. cu sunet de înaltă fidelitate. Wireless.

Obsedat de sunet

Prin conectarea la sistemul Hi-Fi, conexiunea Hi-Fi wireless Philips Fidelio îți aduce în camera de zi melodiile stocate în cloud sau emise de posturile de radio de pe Internet. Utilizează dispozitivul portabil Android sau Apple pentru a naviga și a reda.

Actualizați-vă difuzoarele stereo cu Hi-Fi wireless

- Conectați-vă cu ușurință la sistemul stereo de acasă pentru a vă putea bucura de muzică wireless
- Opțiuni multiple de conectare pentru redarea muzicii de pe alte playere

Savurează muzica wireless

- Bucurați-vă de mii de posturi radio gratuite pe Internet
- Bucurați-vă de un univers de servicii muzicale
- Acceptă redarea de muzică prin UPnP

Intuitiv și ușor de utilizat

- AirStudio+ Lite pentru controlul muzicii de la dispozitivul mobil
- Accesare facilă a posturilor
- Comoditate supremă prin configurare simplă

PHILIPS
Fidelio

Repere

Aplicația AirStudio+ Lite



Disponibil în Apple Store și în Magazinul Google Play, aplicația detectează automat dispozitive mobile și alte dispozitive compatibile, conectate la rețeaua ta Wi-Fi de acasă, oferindu-ți control instant asupra muzicii. Controlează redarea muzicii, setările de volum și de sunet, obținând acces la servicii muzicale online și la posturi radio pe Internet de pe orice dispozitiv, oriunde.

conectați-vă la sistemul stereo de acasă



Conectați cu ușurință sistemul Hi-Fi wireless la propriul dvs. sistem Hi-Fi sau home theater și transmiteți muzică de pe calculator, dispozitive mobile sau de pe Internet.

Serviciu de muzică online



Obținerea unui abonament la serviciile de muzică online este una dintre cele mai bune modalități de a

asculta muzică din cea mai diversă, inclusiv cele mai recente melodii lansate. De asemenea, puteți accesa muzică oriunde, oriunde, dacă dispuneți de o conexiune la Internet. Cu sistemul Hi-Fi wireless Philips, nu trebuie nici măcar să vă porniți calculatorul pentru a beneficia de serviciul de muzică online.

Posturi de radio pe Internet



Acum puteți fi la curent cu toate genurile muzicale din întreaga lume. Ascultați peste 30.000 de posturi radio de pe Internet și extindeți-vă opțiunile muzicale.

Opțiuni multiple de conectare



Conexiunea de intrare vă permite să vă bucurați de muzică de pe alte dispozitive pe sistemul Hi-Fi wireless. Trebuie doar să vă conectați playerul MP3, CD sau DVD la sistem, prin intermediul portului de ieșire.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului: sus/jos

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA, fără DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Acceptă etichete ID3
- Rate de biți MP3: 8-320 kbps și VBR
- Streaming de muzică: Radio prin Internet, Servicii muzicale, PC/MAC
- Frecvențe de eşantionare: 8 - 48 kHz (MP3)

Conectivitate

- Conexiuni wireless: LAN wireless (802,11n), LAN wireless (802,11g), LAN wireless (802,11b)
- Universal Plug & Play wireless: Client UPnP
- LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
- Criptare/securitate: WEP 128 biți, WEP 64 biți, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), leșire audio analogică (S/D), leșire coaxială digitală audio, leșire optică digitală audio

Confort

- Taste presetate radio Internet

Aplicația Smartphone/Tablet

- Nume aplicație: AirStudio, descărcare gratuită din Apple Store/Magazinul Google Play

Accesorii

- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Olandeză, Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Portugheză, Daneză, Rusă, Poloneză (disponibile online)
- Card de garanție: Card de garanție
- Adaptor CA/CC: 110-240 V
- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x A x Î): 140 x 140 x 40 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 261 x 182 x 84 mm
- Greutate brută: 1,4 lb
- Greutate netă: 1 kg



Data apariției 2020-07-22

Versiune: 8.12.6

12 NC: 8670 000 91526
EAN: 08 71258 16496 61

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Napster este disponibil numai în Germania și în Marea Britanie.